



1. APPROBATIONS ET HOMOLOGATIONS
  1. CE Mark
2. FABRICANT ET MODELE
  1. Tornatech Inc. Modelé JFA
3. COMPOSANTS OPERATIONELLE ET METHODE DE DÉMARRAGE
  1. Combine manuel et automatique
  2. Sectionneur principale
  3. Démarreur direct en ligne
  4. Protecteur de moteur thermomagnétique
  5. Transformateur avec 24V.CA au secondaire
4. BOITIER
  1. IP55
5. INTERFACE OPÉRATEUR
  1. Bouton poussoir type tactile et afficheur numérique DEL
  2. Afficher les conditions de fonctionnement du moteur et des conditions de la pression
  3. Être accessible sans ouvrir la porte du contrôleur.
6. INDICATIONS VISUELLES
  1. DEL pour Départ manuel
  2. DEL pour Départ Automatique
  3. Surcharge moteur
  4. Pression du système
  5. Pression de départ
  6. Pression d'arrêt
  7. DEL pour pression du système supérieure à la pression d'arrêt
  8. DEL pour pression du système entre pression départ et arrêt
  9. DEL pour pression du système inférieure à la pression départ
  10. Contrôleur en mode AUTO
  11. Contrôleur en mode OFF
  12. Compteur de départs
  13. Totalisateur de temps de marche (heures / sans remise à zéro)
7. MINUTERIES
  1. Temps de marche minimale
  2. Départ séquentiel.
8. DISPOSITIF DE DÉTECTION DE PRESSION
  1. Acier inoxydable
  2. Opérationnel entre 0 et 600psi
  3. Connexion externe