



1. APPROBATIONS ET HOMOLOGATIONS
 1. UL508A
2. FABRICANT ET MODELE
 1. Tornatech Inc. Modelé JPLT
3. COMPOSANTS OPERATIONELLE ET
MÉTHODE DE DÉMARRAGE
 1. Combine manuel et automatique
 2. Démarreur de moteur magnétique sans fusible de type-F
 3. Sectionneur principale
 4. Bouton poussoir Manuel-Hors-Auto
 5. Bouton poussoir navigation du Menu
4. BOITIER
 1. NEMA type 2
5. INTERFACE OPÉRATEUR
 1. Bouton poussoir type tactile et afficheur numérique alphanumérique à haute luminosité
 2. Afficher les conditions de fonctionnement du moteur et des conditions de la pression
 3. Être accessible sans ouvrir la porte du contrôleur.
6. INDICATIONS VISUELLES
 - a. Position du sélecteur Manuel-Hors-Auto
 - b. Pression du système
 - i. Réglable en PSI, BAR
 - c. Pression départ et arrêt
 - d. Départ manuel
 - e. Départ Automatique
 - f. Mode Automatique
 - g. Surcharge moteur (survenue)
 - h. Compteur de départs
 - i. Totalisateur de temps de marche (heures / sans remise à zéro)
7. Alarme audible
8. MINUTERIES
 - a. Minuterie de marche minimale
 - b. Minuterie délais au départ
9. DISPOSITIF DE DÉTECTION DE PRESSION
 1. Acier inoxydable
 2. Opérationnel entre 0 et 600psi
 3. Connexion externe