



- 1. APROBACIONES**
 1. UL508A
 - 2. FABRICANTE Y MODELO**
 1. Tornatech Inc modelo JPLT
 - 3. COMPONENTES DE OPERACIÓN Y TIPO DE ARRANCADOR**
 1. Combinado manual y automático
 2. Interruptor de desconexión
 3. Arrancador magnético del motor tipo-F sin fusibles
 4. Pulsadores Manual-Apagado-Automático
 5. Botones de navegación del MENÚ
 - 4. GABINETE**
 1. NEMA 2
 - 5. OPERADOR INTERFAZ**
 1. Pantalla digital alfanumérica de alta luminosidad
 2. Mostrar las condiciones de operación del motor y las condiciones de las presiones
 3. Deberá ser accesible totalmente sin tener que abrir la puerta del controlador.
 - 6. INDICACIONES VISUALES**
 1. Posición Manual-Apagado-Automático
 2. Presión del sistema
 - a. Ajustable en PSI, BAR
 3. Presión de paro y arranque
 4. Motor en marcha por arranque manual
 5. Motor en marcha por arranque automático
 6. Sobrecarga del motor (ocurrida)
 7. Contador de arranques de la bomba
 8. Totalizador de tiempo de marcha (horas / no reiniciable)
 - 7. Alarma audible**
 - 8. TEMPORIZADORES**
 1. Período mínimo de marcha
 2. Arranque en secuencia
 - 9. TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE ESTADO SÓLIDO**
 1. Acero inoxidable
 2. Operacional de 0 a 600 psi
 3. Conexión externa
-