

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA CONTROLADORES DE BOMBA ELÉCTRICA CONTRA INCENDIO CON INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO MODELO GPX + GPU



Tabla de contenidos

- 1. Introducción

i

- 2. Instalación
- V
- 3. Características Principales



4. Inicio



- 5. Alarmas
- 6. Configuración



7. Historial



- 8. Servicio
- ?
- 9. Descarga de manuales



10. Idioma



11. Documentos técnicos



Table of Contents Introducción	5
Tipos de controladores de bomba eléctrica contra incendio	5
Tipos de interruptores de transferencia automática	6
Métodos de arranque y paro	6
Secuencia de operación del interruptor de transferencia	7
Funcionamiento manual del interruptor de transferencia	8
Instalación	9
Reglamentos de la FCC y reglas de especificación de normas de radio (RSS)	9
Localización	9
Montaje	10
Almacenamiento	10
Cableado y conexiones	10
Conexiones de agua	10
Cableado eléctrico	10
Conexiones eléctricas	10
Consumo de energía	10
Tamaño	11
Conexiones de alimentación de entrada	11
Conexiones del motor	11
Descripciones de la regleta de terminales	12
Descripciones de la regleta de terminales	13
Guía de inicio rápido	14
Características Principales	21
El ViZiTouch	21
Señal de alarma sonora	21
Configuración inicial	22
ViZiTouch: Método de reinicio manual	22
Prueba de transductor de presión	22
Inicio	23
Inicio (Menú)	23
Salvapantallas	25
Alarmas	26
Alarmas (Menú)	26
Configuración	29
Configuración (Menú)	29
Teclado numérico	30
Página de fecha y hora	30
Página de inicio de sesión del usuario/Página del teclado	31
Página de configuración avanzada	32
Temporizadores de control	33

Alarmas	
Interruptor de transferencia: parámetros y temporizadores	
Selección del Sensor	
Salidas	38
Página de actualización del programa	40
Ajustes de fábrica	40
Configuración de bloqueo e Interbloqueo	41
Entradas	42
Información de tarjeta de E / S	42
Configuración de la Red	43
Reiniciar el ViZiTouch	43
Historial	44
Historia (Menú)	44
Página de eventos	45
Curvas de energía	45
Curvas de potencia	46
Registros guardados	
Curvas de la Bomba	48
Estadística	
Estadísticas de por vida	
Estadísticas del primer servicio	
Estadísticas del último servicio	51
Descargar	51
Servicio	
Servicio	
Descarga de manuales	
dioma	

Introducción 1

Los controladores para bombas eléctricas contra incendio están diseñados para arrancar un motor eléctrico para bomba contra incendios. El arranque puede ser manual mediante botón pulsador o automático cuando se detecta una caída de presión en el sistema de rociadores. El controlador para bombas contra incendioes suplido con transductor de presión. La bomba puede pararsese de manera manual con el botón pulsador de paro local o automáticamente cuando termina el tiempo establecido en el temporizador programable en campo. En ambos casos, el paro solo está permitido cuando todas las causas que provocaron el arranque han desaparecido.

Tipos de controladores de bomba eléctrica contra incendio

NÚMERO DE CATÁLOGO DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO

MODELO No. EJEMPLO: GPA - 208 / 50 / 3 / 60 Prefijo del modelo: GPA Voltaje: 208V HP Clasificación: 50 HP Fases: 3 Frecuencia: 60 Hz

ARRANQUE DIRECTO EN LÍNEA

MODELO GPA:

Este modelo está concebido para ser usado donde el servicio público o la capacidad de la fuente de energía permiten un arranque directo.

El voltaje total se suministra al motor tan pronto como el controlador recibe la orden de arranque.

ARRANQUES A VOLTAJE REDUCIDO

Estos modelos están concebidos para ser usados donde el servicio público local o la capacidad de la fuente de energía no permiten un arranque directo.

En todos los modelos a voltaje reducido, el dispositivo de "MARCHA DE EMERGENCIA" manual inicia un arranque directo.

MODELO GPP: ARRANQUE POR DEVANADO PARCIAL

Este modelo requiere el uso de un motor con dos devanados separados y seis cables conductores entre el controlador y el motor.

Al dar la orden de arranque, el primer devanado se conecta inmediatamente a la línea. El segundo devanado se conecta a la línea después de un breve tiempo de espera.

MODELO GPR: ARRANQUE POR AUTOTRANSFORMADOR

Este modelo no requiere un motor de conexión múltiple. Solo requiere de tres cables conductores entre el controlador y el motor.

Al dar la orden de arranque, se utiliza un auto-transformador para suplir un voltaje reducido al motor. Pasado un tiempo, el auto-transformador es cambiado por una conexión de pleno voltaje al motor siguiendo una secuencia de transición cerrada.

MODELO GPS: ARRANQUE CON DISPOSITIVO DE ESTADO SOLIDO

Este modelo no requiere un motor de conexión múltiple. Solo requiere de tres cables conductores entre el controlador y el motor.

Al dar la orden de arranque, un arrancador de estado sólido es utilizado para suplir al motor un voltaje ascendente continuo hasta que el motor alcance su velocidad total. En ese momento un contactor de derivación de plena potencia es energizado conectando el motor directamente al voltaje de línea y

eliminando toda pérdida de calor dentro del arrancador de estado sólido. Este controlador también proporciona un modo de paro suave del motor.

MODELO GPV: ARRANQUE POR RESISTENCIAS DE ACELERACIÓN

Este modelo no requiere un motor de conexión múltiple. Solo requiere de tres cables conductores entre el controlador y el motor.

Al dar la orden de arranque, se utilizan una serie de resistencias de aceleración en cada fase para suplir un voltaje reducido al motor. Pasado un tiempo, las resistencias se desvían y el motor es conectado a pleno voltaje, por medio de una secuencia de cambios de transición cerrada.

MODELO GPW: ARRANQUE ESTRELLA-TRIANGULO (Y-DELTA) A TRANSICIÓN CERRADA

Este modelo requiere un motor de conexión múltiple y 6 conductores entre el motor y el controlador. Al dar la orden de arranque, el motor es conectado a la línea en estrella (Y). Pasado un tiempo, el motor se reconecta a la línea en configuración triangulo (Delta) aplicando voltaje pleno a los bobinados del motor por medio de una secuencia de cambio de transición cerrada.

La fuente de alimentación no percibe ningún circuito abierto durante la transición de estrella a triangulo (Y a Delta). Durante la transición de Wye a Delta, un banco de resistencias se conecta en el circuito de arranque y permite mantener las bobinas del motor energizadas. Entonces se activa un retardo de 80 segundos e impide que el motor se detenga. Este retardo permite que las resistencias se enfríen y sólo se activará si se produce la transición. Todavía se puede realizar una parada de emergencia tirando de la manija media de desconexión.

MODELO GPY: ARRANQUE ESTRELLA-TRIANGULO (Y-DELTA) A TRANSICIÓN ABIERTA

Este modelo requiere un motor de conexión múltiple y 6 conductores entre el motor y el controlador. Al dar la orden de arranque, el motor es conectado a la línea en estrella (Y). Pasado un tiempo, el motor se reconecta a la línea en configuración triangulo (Delta) aplicando voltaje pleno a los bobinados del motor. Este controlador es de transición abierta. El motor se desconecta de la línea durante la transición de estrella a triangulo (Y a Delta).

Tipos de interruptores de transferencia automática

NÚMERO DE CATÁLOGO DEL INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA

EJEMPLO DE NÚMERO DE MODELO: GPA+GPU - 480 / 20 / 3 / 60 Prefijo del modelo GPA+GPU Voltaje 480 V Potencia HP 20 HP Fase 3 Frecuencia 60 Hz

Métodos de arranque y paro

Los controladores están disponibles con una combinación de arranque automático/no-automático, con provisión para paro manual o automático (el paro automático es posible solamente después de un arranque automático).

MÉTODOS DE ARRANQUE

ARRANQUE AUTOMÁTICO

El controlador arrancará automáticamente en detección de baja presión por el sensor de presión cuando la presión caiga por debajo de la presión seleccionada para el arranque.

ARRANQUE MANUAL El motor se puede arrancar presionando el botón de arranque, independientemente de la presión del sistema.

ARRANQUE MANUAL REMOTO El motor puede ser arrancado a distancia cerrando momentáneamente el contacto de un boton pulsador manual.

ARRANQUE AUTOMÁTICO REMOTO, ARRANQUE CON VÁLVULA DE INUNDACIÓN El motor puede ser arrancado a distancia abriendo momentáneamente un contacto conectado a un dispositivo automatizado.

Arranque de emergencia

El motor puede ponerse en marcha manualmente utilizando la palanca de emergencia. Esta manija se puede mantener en una posición cerrada.

Importante: para evitar daños en el contactor, se recomienda arrancar el motor de la siguiente manera:

- 1) Apague la alimentación principal usando el medio de desconexió principal (Interruptor principal),
- 2) Tire de la palanca de emergencia y que bloquéela en su posición cerrada,

3) Reconecte la energía eléctrica usando el medio de desconexión principal (Interruptor principal).

ARRANQUE SECUENCIAL

En caso de la aplicación de múltiples bombas, puede ser necesario retardar el inicio de cada motor en caso de una caída de la presión de agua para prevenir un arranque de todos los motores al mismo tiempo.

ARRANQUE POR FLUJO, ARRANQUE DE ZONA ALTA

El motor se puede arrancar abriendo o cerrando un contacto en la entrada de FLUJO/ZONA ARRANQUE/PARO en la tarjeta electrónica.

ARRANQUE SEMANAL

El motor puede arrancarse (y detenerse) automáticamente a la hora preprogramada.

PRUEBA DE ARRANQUE

El motor puede arrancarse manualmente pulsando el botón de prueba de marcha.

MÉTODOS DE PARO

PARO MANUAL

El paro manual se realiza pulsando el botón de parada con prioridad. Tenga en cuenta que al presionar el botón de parada, se evita que el motor re-arranque, siempre y cuando se presiona el botón, más un retardo de dos segundos.

PARO AUTOMÁTICO

El paro automático es posible después de un arranque automático solamente y esta función debe estar activada. Cuando esta función esta activada, el motor se para automáticamente 10 minutos después de la restauración de la presión (por encima de la presión deparo) siempre y cuando no haya más causas de arranque.

PARO POR FLUJO, PARO DE ZONA ALTA

Si el controlador se ha iniciado mediante la entrada FLUJO/ZONA - ARRANQUE/PARO y la señal está de nuevo normal, el motor se detendrá siempre y cuando no haya más causas para arranques.

PARO DE EMERGENCIA

El paro de emergencia es siempre posible en cualquiera de las condiciones de partida y se realiza mediante el uso de los principales medios de desconexión ubicada en la puerta.

Secuencia de operación del interruptor de transferencia

TRANSFERENCIA A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ALTERNA

La transferencia hacia la fuente de alimentación alterna se hace automáticamente al darse una de las siguientes condiciones:

- Cuando el voltaje de la alimentación normal cae por debajo del 85% del voltaje nominal.
- Cuando se detecta una inversión de fases en la alimentación normal.
- Al pulsar el botón de prueba del interruptor de transferencia.

Si el sensor detecta una condición de bajo voltaje en cualquier fase de la fuente de alimentación normal, un temporizador de tres segundos comienza a contar.

Si la fuente de voltaje normal vuelve a superar el 85% del volatje nominal antes de que finalice el periodo de 3 segundos, la secuencia de transferencia se cancela. Si el voltaje de la fuente de alimentación normal está todavía por debajo del ajuste del sensor (85%) cuando el tiempo ha expirado, un relé se desactivará enviando la señal para arrancar el generador (grupo electrógeno). Al mismo tiempo, un sensor de voltaje y frecuencia monitorea la fuente de alimentación alterna. El sensor aceptará la fuente de alimentación alterna solo cuando el voltaje y la frecuencia alcancen el valor preseleccionado. Transcurrirán aproximadamente 15 segundos entre el momento de la señal de arranque del generador y el alcance del valor nominal preseleccionado debido al tiempo de arranque y

estabilización propio del grupo electrógeno.

Cuando la fuente de alimentación alterna está dentro los límites aceptables (por encima del 90% del voltaje nominal) por un cierto tiempo programado (por defecto fijado en 3 segundos), se inicia la transferencia hacia la fuente de alimentación alterna.

El interruptor de transferencia permanecerá en la posición de fuente de alimentación alterna hasta que la fuente normal de alimentación se restablezca.

RETRANSFERENCIA A LA FUENTE NORMAL

Importante: el interruptor de transferencia se mantiene en posición alterna si el motor está en marcha siempre y cuando la fuente de alimentación alterna esté dentro de los límites aceptables. La secuencia de retransferencia solo se activará cuando el motor no esté en marcha.

La retransferencia hacia la fuente de alimentación normal se inicia cuando el sensor de voltaje detecta que dicha fuente ha sido restaurada y está dentro los límites aceptables. El nivel del voltaje deberá incrementarse por encima del valor preseleccionado (90% del voltaje nominal) en todas las fases antes de que el sensor acepte la fuente normal.

Cuando la fuente normal es aceptada por el sensor, el temporizador de retransferencia comienza a contar el tiempo de retransferencia a normal (fijado en 5 minutos por defecto). Esta demora puede ser evitada pulsando sobre la cuenta regresiva del temporizador mostrada en pantalla (si hay una X intermitente).

Este tiempo de retardo previene una retransferencia inmediata de carga hacia la fuente de alimentación normal. El retardo asegura que la fuente normal se ha estabilizado antes de la reconexión del motor de la bomba contra incendio. Si el voltaje de la fuente normal cae por debajo del valor preseleccionado antes de que expire el tiempo de retardo, el ciclo de tiempo volverá a cero. Si la fuente de alimentación alterna falla durante el ciclo, la carga es retransferida inmediatamente a la fuente normal, si esta es aceptable.

El interruptor de transferencia automático vuelve ahora a alimentar al motor de la bomba desde la fuente de alimentación normal.

Una vez efectuada la retransferencia a la fuente normal, el temporizador de tiempo de enfriamiento del motor comienza su conteo de 5 minutos manteniendo durante este tiempo en marcha el motor del grupo electrógeno. Esta demora puede ser evitada pulsando la cuenta regresiva mostrada en pantalla (si hay una X intermitente). Después del tiempo de retardo, el relé se reactiva cambiando la señal y así parar el generador. Todos los circuitos son reiniciados para afrontar cualquier fallo posterior de la fuente normal.

Cada vez que el interruptor de transferencia tenga que cambiar de una fuente de alimentación a otra, el motor conectado al controlador es detenido si es que está en marcha, evitando de este modo durante la transferencia el arranque intenpestivo a plena tensión de un motor que está girando. Si el motor debe continuar en marcha, al finalizar la secuencia de transferencia y luego de un lapso de 2 segundos fijados en fábrica, se volverá a iniciar la secuencia de arranque por defecto.

Funcionamiento manual del interruptor de transferencia

Hay 180 ° entre la posición Normal (I) y la Posición Alterna (II). Para operar manualmente el Interruptor de Transferencia:

1 - Utilice los interruptores de desconexión para apagar la alimentación tanto de los lados normales como alternos.

2 - Abra la puerta del lado Alterno.

3 - En el Interruptor de Transferencia, coloque el selector en el modo Manual.

4 - Tome el mango situado dentro de la puerta del controlador e insértelo en el orificio cuadrado del Interruptor de Transferencia.

5 - Gire la manija en el sentido de las agujas del reloj 180 ° para pasar de la posición Alterna a Normal.

Gire el asa en el sentido contrario a las agujas del reloj 180 ° para pasar de la posición Normal a la Alternativa.

6 - Retire el mango y vuelva a colocarlo en el soporte dentro de la puerta del controlador.

7 - En el Interruptor de Transferencia, ponga el selector en modo Automático.

8 - Cierre la puerta y con las manijas del interruptor de desconexión vuelva a encender ambos lados.

TEN CUIDADO:

- No cierre la puerta del controlador si el mango todavía está instalado en el Interruptor de Transferencia.

- No opere manualmente el Interruptor de Transferencia si la alimentación del lado Normal sigue encendida.
- No olvide sustituir el Interruptor de Transferencia en modo Automático.



El controlador de la bomba eléctrica contra incendios GPX está listado cULus, FM certificado y está diseñado para ser instalado de acuerdo con la última edición del Estándar de la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios para la Instalación de Bombas Centrífugas de Incendio, NFPA20 2016

En el código eléctrico nacional NFPA 70 de los EEUU

En el Código eléctrico canadiense, Parte 1

Otros * códigos eléctricos locales *

* Sólo se han considerado los códigos aplicables en los Estados Unidos y Canadá para el diseño de los controladores y la selección de los componentes.

Excepto en algunos casos, el controlador también está aprobado sísmicamente y ha sido probado de acuerdo con los estándares ICC-ES AC156, IBC 2015, CBC 2016, OSHPD Pre-aprobación de Certificación Sísmica Especial OSP y ASCE 7-10 Capítulo 13. Se requiere una instalación, anclaje y montaje adecuados para validar este informe de cumplimiento. Consulte este manual y los dibujos para determinar los requisitos de montaje sísmico y la ubicación del centro de gravedad (puede que tenga que ponerse en contacto con la fábrica). El fabricante del equipo no es responsable de la especificación y el rendimiento de los sistemas de anclaje. El ingeniero estructural a cargo en el proyecto será responsable de los detalles de anclaje. El contratista de la instalación del equipo será responsable de asegurar que se cumplen los requisitos especificados por el ingeniero estructural. Si se requieren cálculos detallados de la instalación sísmica, póngase en contacto con el fabricante para la realización de este trabajo.

Reglamentos de la FCC y reglas de especificación de normas de radio (RSS)

Para cumplir con los requisitos de conformidad con la exposición a RF de FCC e Industry Canada, debe mantenerse una distancia de separación de al menos 20 cm entre la antena de este dispositivo y todas las personas cercanas. Este dispositivo no debe colocarse ni funcionar en conjunto con ninguna otra antena o transmisor.

Este dispositivo cumple con los estándares RSS para licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y esta dentro de los límites para un dispositivo digital de Clase A, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas cuando el equipo se opera en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en una zona residencial es probable que cause interferencia perjudicial en cuyo caso el usuario deberá corregir la interferencia a su propio costo.

"Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo".

Localización

El controlador debera estar instalado lo más cerca posible del motor que controla y estará a la vista del motor. El controlador debe estar ubicado o suficientemente protegido para que no sea dañado por agua que pueda escapar

de la bomba o sus conexiones. Las partes que transportan corriente en el controlador no deben estar a menos de 12 pulgadas (305 mm) por encima del nivel del piso.

Los espacios y distancias de trabajo alrededor del controlador deben cumplir con NFPA 70, Código Eléctrico Nacional, artículo 110 o C22.1, Código Eléctrico Canadiense, artículo 26.302 u otros códigos locales.

El controlador es adecuado para uso en lugares sujetos a un grado moderado de humedad, como un sótano húmedo. La temperatura ambiente de la sala de bombas debe estar entre 39 ° F (4 ° C) y 104 ° F (40 ° C).

El gabinete estándar del controlador tiene clasificación NEMA 2. Es responsabilidad del instalador asegurar que el estándar del gabinete cumple con las condiciones ambientales o que se ha proporcionado un gabinte con la clasificación apropiada. Los controladores deben instalarse dentro de un edificio y no están diseñados para un medio ambiente al exterior (a la intemperie). El color de la pintura puede cambiar si el controlador es expuesto a los rayos ultravioletas durante un largo período de tiempo.

Montaje

El controlador de la bomba contra incendios se montará solidamente sobre una única estructura de soporte no inflamable. Los controladores montados en la pared se deben fijar a la estructura de la pared usando las cuatro (4) orejetas de montaje proporcionadas en el controlador con material diseñado para soportar el peso del controlador a una altura no menor de 12 pulgadas (305 mm) sobre el nivel del piso. Los controladores montados en el piso se fijarán al suelo utilizando todos los orificios previstos en las patas de montaje con un equipo diseñado para soportar el peso del controlador. Las patas de montaje proporcionan el espacio libre necesario de 12 pulgadas (305 mm) para las piezas que transportan corriente. Para aplicaciones sísmicas, la disposición de montaje debe ser de pared rígida y base solamente. El ingeniero estructural y de diseño del proyecto, será responsable de los detalles de anclaje.

Almacenamiento

Si el controlador no está instalado y energizado inmediatamente, Tornatech recomienda seguir las instrucciones del capítulo 3 de la norma NEMA ICS 15.

Cableado y conexiones

Conexiones de agua

El controlador deberá conectarse al sistema de cañería de agua tal como indica el NFPA 20. También se conectará a una cañería de drenaje. La conexiones de agua se encuentran en la parte izquierda del controlador. La conexión al sistema de presión es macho 1/2 NPT. La conexión para el drenaje es ahusada concebida para tubería plástica.

Cableado eléctrico

El cableado eléctrico entre la fuente de alimentación y el controlador de bombas contra incendio deberá seguir las normas mas recientes de la NFPA 20, NFPA 70, Código eléctrico Nacional Articulo 695, el apartado C22.1 del Código Eléctrico de Canadá, Sección 32-200 y con otros códigos locales. El cableado eléctrico deberá tener la capacidad de transportar al menos un 125% de la corriente nominal FLA del motor de la bomba contra incendio.

Conexiones eléctricas

Un electricista certificado deberá supervisar las conexiones eléctricas. Los planos de dimensiones muestran el área adecuada para la entrada de energía y las conexiones del motor. No debe usarse ninguna otra localización. Sólo deben usarse empalmes y conectores estancos que eviten el ingreso de agua al gabinete del controlador para preservar su clasificación NEMA. El instalador es responsable de proteger adecuadamente los componentes del controlador de bomba contra incendio de restos metálicos o virutas. Contravenir a estas disposiciones, podrían producir lesiones al personal, daños al controlador y consecuentemente, invalidar la garantía.

Consumo de energía

Energía en espera: 13W

Tamaño

Los terminales de entrada de energía del controlador son capaces de aceptar cables con aislamiento de al menos 60°C. Referirse al diagrama de terminales para determinar sus medidas y tamaños.

El cableado eléctrico entre el controlador para bomba contra incendio y el motor de la bomba deberá estar en un conducto de metal rígido, intermedio o flexible a prueba de líquidos o bien ser del tipo MI y cumplir con los requisitos de la NFPA 70 Nacional Electrical Code o el Código Eléctrico de Canadá C22.1 u otros códigos locales. El número de conductores requeridos varía en función del modelo del arrangue :

 3 cables más la puesta a tierra dimensionados a 125% de la corriente de plena carga para los modelos GPA, GPR, GPS y GPV.

• 6 cables más la puesta a tierra dimensionados a 125% del 50% de la corriente de plena carga del motor para el modelo GPP.

• 6 cables mas la puesta a tierra dimensionados a 125% del 58% de la corriente de plena carga del motor para los modelos GPY y GPW.

Conexiones de alimentación de entrada

La alimentación normal entrante se debe conectar a los terminales situados en los medios de desconexión IS.

- Para motor de 3 fases: identificado L1-L2 y L3.

- Para motor monofásico: identificado L1 y L3

Para el interruptor de transferencia, la alimentación alterna entrante se debe conectar a los terminales ubicados en los medios de desconexión AIS (lado del interruptor de transferencia).

- Para motor de 3 fases: identificado AL1-AL2 y AL3.

- Para motor monofásico: identificado AL1 y AL3

Conexiones del motor

Los cables del motor deben ser conectados a los terminales identificados por:

- T1-T2 y T3 localizados en el contactor principal (1M) para los modelos GPA, GPR, GPS y GPV.

- T1-T2 y T3 localizados en el contactor (1M) y T7-T8 y T9 localizados en el contactor (2M) para el modelo GPP.

- T1-T2 y T3 localizados en el contactor (1M) y T6-T4 y T5 localizados en el contactor (2M) para los modelos GPY y GPW.

Es responsabilidad del instalador obtener la información necesaria de las conexiones del motor y asegurarse de que el motor es conectado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del motor. De lo contrario, podrían producirse lesiones al personal, daños al controlador y/o al motor y consecuentemente invalidar la garantía.

Descripciones de la regleta de terminales



Terminales de salida de alarmas (Relé DPDT, C: Común, NC: Normalmente Cerrado, NO: Normalmente Abierto):

- A: Motor en marcha
- B: Alimentación disponible (relé a prueba de fallos)
- C: Inversión de fases
- D: Alarma en cuarto de bombas
- E: Problemas del motor
- F: Reservado a la fábrica

Terminales de entrada de señales de campo (solo contacto seco; sin voltaje):

- G: Arranque manual remoto (NA)
- H: Bloqueo (NA)
- I: Arranque automático remoto (NC)
- J: Válvula de diluvio (NC)
- K: Reservado a la fábrica 3 (NA)
- L: Arranque-Paro Flujo/Zona (NA)
- M: Reservado a la fábrica 2 (NA)
- N: Reservado a la fábrica 1 (NA)

Entradas/Salidas de fábrica:

O: Sensor de entrada analógica (dependiendo de las opciones).

P: Sensor de entrada analógica (dependiendo de las opciones).

- Q: Sensor de presión de descarga PT2 (sólo opción redundante).
- R: Sensor de presión de descarga PT1.
- S: Interruptor de fin de carrera de emergencia.

T: Puertos de comunicación a ViZiTouch y tarjetas de E/S.

U: Campana de alarma.

- V: Pruebe la válvula solenoide.
- W: disparo de derivación.
- X: Reservado a la fábrica.
- Y: Alimentación de 24VCA.
- Z: Relé de potencia de la bobina principal.

AA: Retardo Relé de potencia de la bobina.

BB: detección de corriente de entrada y detección de fallos a tierra.

CC: Tierra.

DD: Detección de voltaje de entrada.

Descripciones de la regleta de terminales

Tarjeta electrónica de E / S del Interruptor de tranferencia



Terminales de salida:

- A: Interruptor de transferencia en posición alterna
- B: Interruptor de transferencia en posición normal
- C: Estado del disyuntor del circuito alterno
- D: Señal de arranque/paro del generador
- Entradas/Salidas de fábrica:
- E: Interruptores limitantes de la posición alterna.
- F: Interruptores limitantes de la posición normal.
- G: Interruptores limitantes AIS / ACB.
- H-I-J: Motor del interruptor de transferencia.

K: CANBUS: "ARRIBA" hacia ViZiTouch, "ABAJO" hacia Exp. Tarjeta de E / S.

- L: Bobina de disparo ACB.
- M: Reservado a la Fábrica.
- N: Entrada de 24VCA de la energía alterna.
- O: Entrada de 24VCA de la alimentación normal.
- P: Tierra.
- Q: Entrada de sensor de voltaje energía alterna.
- R: Entrada de sensor de voltaje energía normal.



La etiqueta de especificaciones técnicas es la más importante de todas. Léala detenidamente para asegurar la compatibilidad entre el controlador y la instalación.



Verifique que el controlador esté instalado de forma segura en la pared o en el soporte de montaje.

Asegúrese de hacer agujeros de entrada para los cables del motor y las conexiones de alimentación. Guíe los cables en el interior del panel siguiendo los requisitos para minimizar las interferencias con otros equipamientos del controlador.



Compruebe y/o haga las conexiones de agua correspondientes para la entrada de agua y el desagüe. Estas conexiones deben ser realizadas de una manera segura y bien apretadas. Consulte las indicaciones impresas en la tapa de plástico.



Conecte la enrgia de alimentación normal, la energia alterna y el motor a sus respectivos terminales. Asegúrelos con el torque correspondiente como se indica en la etiqueta de torque y verifique todas las conexiones.



Asegúrese de que la puerta está cerrada y coloque los medios de desconexión del disyuntor de la alimentación NORMAL en la posición ON (encendido). Espere 10 segundos para que el controlador se cargue de manera adecuada y luego coloque los medios de desconexión del disyuntor de la alimentación ALTERNA en la posición ON. Compruebe los datos en la pantalla principal del controlador.

≡	First Start Up		2018.Mar.20 12:08:27	24°C 🗋
Non-Automatic Controller				
2 User login			>	
Nominal Frequency		60 Hz]
X Power			>	
X Motor Rotation			>	
X Pressure			>	
Other Configuration			>	
Service Done			>	

Una vez que el controlador ha sido energizado, la página de "Primer Arranque" aparece. El controlador detectará y mostrará automáticamente la frecuencia de la fuente de alimentación. Entonces es posible elegir manualmente la

frecuencia del voltaje.

Presione sobre "Iniciar sesión" e introduzca un código de autorización (contraseña).



Esta página se utiliza para verificar la tensión de alimentación. Muestra el voltaje que el controlador lee entre cada fase para el "voltaje de línea", el "voltaje normal" (N1-N2-N3) y el "voltaje alterno" (A1-A2-A3).

Si una de estas tensiones no es la misma que la tensión nominal del controlador, aparecerá una "X" roja junto a la lectura incorrecta del voltaje.

Si las fases de potencia alterna no están en el mismo orden que las fases de potencia Normal, aparecerá una señal de advertencia en la parte inferior de la pantalla. Para solucionar este problema, cambie las conexiones del cable de alimentación A-AL1 y B-AL2 en el interruptor de aislamiento del lado alterno.

Si la lectura del voltaje es exacta (marcas de verificación verde), vuelva a la página "arranque del controlador" y presione sobre "ir a la comprobación de rotación".



Presione "Rotación del Motor"

Presione el botón de arranque para energizar el motor eléctrico y verifique que el motor eléctrico está girando en la dirección correcta. Si la rotación no esta en dirección apropiada, ajuste las conexiones del motor de acuerdo al gráfico de abajo. Presione el botón de "Paro" para detener el motor eléctrico.



Una vez comprobada la rotación del motor, vuelva a la página de inicio del controlador y presione sobre "Verificar presión".

¡ADVERTENCIA!

En un arranque de transición cerrado Wye-Delta, si la transición de Wye a Delta se produce (después de 5 a 8 segundos dependiendo del motor HP), el botón de parada manual se desactivará durante 80 segundos. Para detener el motor antes de que finalice el retardo de 80 segundos, utilice el mango de desconexión.

E < First Start Up	Pressure	2016.Nov.01	15:14:36	41C
Pressure PT1	PSI	Max. Pres Cut-Out Cut-In	300 120 90	
Jockey Pump Cut-Out			140	
Jockey Pump Cut-In			130	
		120 90 8	0 PSI System	300

Presione sobre "Presión".

- Verifique que la lectura de la presión en la pantalla, coincide con la presión del instrumento de medida de presión, debidamente pre-calibrado, instalado sobre la linea de sensado de presión.

- Elija las unidades de presión presionando sobre la casilla de unidades.
- Si es requerido, ajuste el rango del instrumento digital de medida de presión a Max. Pres.
- Inserte los valores de la presión de arranque y la presión de paro de la bomba contra incendio.
- Inserte, si asi lo desea, los valores de la presión de arranque y la presión de paro de la bomba Jockey.

Nota: Los valores de presión de arranque y paro de la bomba jockey, deberán ser seleccionados también en el controlador de la bomba jockey propiamente dicho. Insertar estos valores en el controlador de la bomba contra incendio, es solo para propósito de registros de datos de presión.

Para continuar con el siguiente paso, presione sobre "Primera Puesta en marcha".

First Start Up	Other Configuration	2016.Nov.02 08:58:39	45C
Date and Time		2016.Nov.02 08:58:39	>
✓ Auto. Shutdown(m)		Duration (min) 10	
✓ Periodic Test	Tuesday	15 : 36	
Week. Tst		Duration (min) 5	
Run Test		Duration (min) 10	

Vuelva a la página de inicio del controlador y pulse el botón "otra configuración". Introduzca la hora y la fecha. Seleccione el "apagado automático" y la duración del tiempo que la bomba seguirá funcionando después alcanzada la presion de paro, eso, si se desea una parada automática. Seleccione la frecuencia con la que se realizará la prueba periódica, el día de la semana, la hora y la duración de la prueba. Además, ingrese la duración de la prueba de ejecución manual.



Compruebe que los valores visualizados son correctos.



La configuración inicial ya está terminada. El controlador está totalmente instalado y configurado.

Características Principales

El ViZiTouch



- A : LED de encendido 3 colores: Verde pulsante si el ViZiTouch está alimentado correctamente.
- B : Botón de arranque: Se utiliza para arrancar manualmente el motor.
- C : Botón de Paro: Se usa para detener el motor si todas las condiciones de arranque han desaparecido.

D : Botón de prueba del interruptor de transferencia: Se usa para probar la secuencia del interruptor de transferencia.

E : Botón de prueba de marcha: Se utiliza para iniciar la prueba de funcionamiento manual. Tenga en cuenta que el agua fluirá a través del drenaje durante la prueba.

F : Puerto de conexión frontal USB: Dispositivo de conexión USB utilizado para la descarga de archivos, actualizaciones de software, informes de servicio.

- G : Pantalla táctil: Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas con cubierta protectora.
- H : Mecanismo de bloqueo para la cubierta protectora de la pantalla. Empujar desde arriba para abrir.
- I : Conector CANBUS para la comunicación con la tarjeta de E / S.
- J : Conector USB lateral.
- K : Conector Ethernet.

Advertencia

Después de 2 años de servicio, la batería de Vizitouch puede volverse menos eficiente y podría perder el tiempo después de un apagado.

Señal de alarma sonora

La campana de alarma se activa bajo una condición de incumplimiento indicado en la norma NFPA20.

Cualquiera de estas condiciones activará la campana de alarma, pero podrá silenciarse, excepto en algunos casos, presionando el botón "Silencio de campana" en la página de Alarmas. Una vez silenciada, la campana de alarma sonará de nuevo si ocurre un nuevo fallo o si las condiciones de alarma permanecen sin cambios después de 24 horas. La campana de alarma deja de sonar automáticamente si las condiciones de alarma desaparecen.

Nota: Otras condiciones opcionales o definidas por el usuario también pueden activar la campana y pueden ser configuradas por el usuario. Vea la sección 5 y verifique los dibujos colocados dentro del gabinete para más detalles.

Configuración inicial

Antes de usar el controlador debe realizarse la configuración inicial. Para acceder a la página principal y activar el modo automático del controlador es necesario realizar la configuración inicial.

ViZiTouch: Método de reinicio manual

Si es necesario, aquí está el procedimiento para reiniciar manualmente el ViZiTouch:

1- Apague todos los medios de desconexión para desenergizar el ViZiTouch. La pantalla del ViZiTouch debe ponerse negra.

- 2- Pulse el botón de parada o espere a que se apague el LED del ViZiTouch.
- 3- Espere 10 segundos.
- 4- Encienda todos los medios de desconexión.

Prueba de transductor de presión

El controlador probará el transductor de presión al menos una vez a la semana si no se ha realizado ninguna prueba de funcionamiento manual o ninguna prueba semanal. Durante la prueba, la lectura de presión caerá a cero, pero el controlador no lo verá como una solicitud de inicio. Esta caída de presión se registrará en la página "Curva de la bomba" y en los registros con el mensaje.



Inicio (Menú)





La página de principal muestra todos los estados del controlador y los valores importantes del controlador. Esto incluye todos los voltajes, corrientes, presiones, estado del motor y estatus, así como todos los temporizadores y secuencias de arranque del motor.

A: Barra de navegación: al presionar este icono se abrirá un menú de navegación en el lado izquierdo de la pantalla:

1-Ir a la página principal
2-Ir a la página Alarmas
3-Ir a la página de configuración
4-Ir a la página de la historia
5-Ir a la página de servicio
6-Ir a la página de descarga de manuales
7-Ir a selección del idioma del controlador

B: Nombre de la página.

C: Muestra la fecha, la hora y la temperatura ambiente.

D: Voltaje de alimentación normal. Cada caja representa un voltaje de fases individual entre las dos líneas adyacentes.

E: Voltaje de alimentación alterna. Cada caja representa un voltaje de fases individual entre las dos líneas adyacentes.

F: La posición del interruptor de transferencia se representa aquí en forma de contactores que conmutan las líneas de energía deseadas.

G: Voltaje de alimentación del motor. Cada caja representa un voltaje de fases individual entre las dos líneas adyacentes.

H: Corriente. Cada círculo representa una corriente de línea individual.

I: Contactos del motor. Una animación muestra el contactor abierto o cerrado dependiendo de la señal enviada a la bobina principal.

J: El motor eléctrico. Será gris si el motor está parado, verde si se ha detectado una señal de "Motor en marcha" y rojo si se ha producido un fallo de arranque. Al presionar sobre el motor, la pantalla redirigirá al usuario a la página "Estadísticas del Ultimo Servicio", que monitorea todas las estadísticas relevantes sobre el controlador desde el último servicio.

K: El símbolo de configuración del motor muestra cómo el motor está conectado al (los) contactor (es). Este símbolo se utiliza para mostrar si el motor está en una configuración inicial (cableado Y, por ejemplo) o en una configuración de funcionamiento permanente (ejemplo, cableado en delta)



Conexión en triángulo del motor permanente.



Conexión en Y del motor temporal.



Conexión del motor auto-transformador temporal.



Conexión del motor con resistores primarios temporal.



Conexión del motor con arrangue de estado sólido temporal.



Conexión del motor con devanado parcial temporal.

L: Representación de la causa de arranque o paro del motor. La razón por la que el motor se está en marcha, se mostrará en un cuadro de mensaje. Las opciones posibles incluyen, pero no se limitan a:

Emergencia: arranque manual del motor activado por la manija de emergencia.

Manual: Arranque manual del motor activado por el botón de arranque.

Manual remoto: arranque manual del motor activado por un contacto de arranque remoto.

Diluvio: arranque automático del motor activado por una válvula de diluvio.

Auto: arranque automático del motor activado por caída de presión.

Automático remoto: arranque automático del motor activado por equipos remotos.

Flujo: arranque automático del motor activado por una señal en la entrada de arranque / paro de flujo / zona.

Zona alta: arranque automático del motor activado por una señal en la entrada de arranque / paro de flujo / zona.

Prueba semanal: Inicio automático del motor activado por una prueba programada.

Prueba de marcha: El arranque del motor se activa mediante el botón de prueba de funcionamiento.

Este mensaje también puede indicar la razón por la que el motor no está funcionando a pesar de que una señal ha sido enviada. Las opciones posibles incluyen, pero no se limitan a:

Desprendimiento de carga: El interruptor de transferencia se ha posicionado en la alimentación de energía alterna y el arranque del motor se retrasa para reducir la carga en la fuente de alimentación alterna. Esta funcionalidad es opcional.

Corriente de rotor bloqueado (No en modelos GPL): Una alarma de corriente de rotor bloqueada no se ha borrado en la página de alarmas e impide que arranque el motor.

Baja presión: Una baja presión de succión impide que el motor funcione, esta funcionalidad es opcional.

Bajo nivel de agua: Un nivel de depósito de agua bajo evita que el motor funcione, esta funcionalidad es opcional.

Paro en transferencia: El interruptor de transferencia está transfiriendo entre las fuentes de alimentación y el motor se detiene temporalmente en el proceso.

Zona baja: Un controlador de una zona inferior que no se está que no esta en marcha, impide que el motor funcione. Esta funcionalidad es opcional.

Bloqueado: una señal de interbloqueo impide que el motor funcione

M: Temporizadores. El temporizador de arranque secuencial (retardo de arranque) iniciará un conteo a la demanda de un arranque automático (caída de presión, válvula de diluvio o señal automática remota). El motor sólo arrancará si la solicitud permanece activa durante el tiempo programado del temporizador. La "duración" del temporizador de tiempo de marcha (retardo de paro) para el apagado automático comenzará su conteo una vez que la demanda de arranque desaparezca. La bomba se detendrá a la expiración de esteperíodo si la razón del arranque ya no está presente. Si se ha programado una prueba periódica, se mostrará el tiempo restante. Si se ha activado una prueba de funcionamiento manual, se mostrará el tiempo restante.

N: Sección de presiones: Permite una lectura precisa de la presión real del sistema. Los valores de ajuste para el arranque (Cut-In entre las secciones amarilla y roja) y el paro (Cut-Out entre las secciones verde y amarilla) se indican en el medidor. Estos valores también serán representados por una línea roja y verde en el medidor, permitiendo una rápida comparación entre la presión real y los puntos de ajuste. La presión real se muestra en el centro del medidor junto con la unidad de medida (psi, barra, etc.). La presión máxima permitida también se indica en el medidor y servirá de escala en el medidor en consecuencia. Una imagen del medidor a pantalla completa aparece si se presiona cualquier parte sobre el medidor.

O: Barra de estado. La barra de estado aparece en la parte inferior de la pantalla. Muestra tres estados que describen la configuración primaria del controlador: Accionado por presión o sin presión, controlador automático o no-automatico, apagado automático o manual.

Si una alarma o una advertencia se activa, aparecerá un rectángulo coloreado sobre la barra de estado y mostrará el mensaje del error. Esta notificación será amarilla para una advertencia y roja para una alarma. Si hay más de un error, la pantalla alternará entre los mensajes de error. Los mensajes desaparecerán cuando la causa de la alarma o la advertencia ya no esté presente.

Salvapantallas

Después de 5 minutos de inactividad en el ViZiTouch, la pantalla reducirá su brillo al 25%. Después de 10 minutos de inactividad en el ViziTouch, se activará el protector de pantalla "Pantalla Negra". Su objetivo es ampliar la vida útil de la pantalla LCD. El protector de pantalla se desactivará instantáneamente si el motor está funcionando o si se activa una alarma. Para desactivarlo manualmente, simplemente toque la pantalla o cualquier botón de membrana. Después de la desactivación, el protector de pantalla siempre redirigirá a la página "Principal". También cerrará sesión de cualquier usuario restableciendo el nivel de seguridad a 0 y guardará cualquier nueva modificación en la configuración.



Alarmas (Menú)

Configuración> Avanzado> Alarmas

🔳 < Hon	ne		Alarms	2016.Sep.23 08:37:18	38C
2016.09.23	08:29:18	Low Water Level		ACTIVE 🛕	
2016.09.23	08:28:30	Fail to Start		active 🛕	
2016.09.23	08:28:30	Motor Trouble		active 🛕	
	Re	set		Silence	

Esta página muestra la lista de alarmas que se encuentran activas y las alarmas también ocurridas. Las alarmas con parámetros ajustables se pueden configurar en la página Config > Avanzadas > Alarmas (consulte la sección 6).

Una alarma se llama ACTIVA cuando la condición por la que se activó sigue siendo válida.

Una alarma es llamada OCURRIO cuando su condición estuvo activa, pero ya no está más presente. Las alarmas que representan serios Problemas, tendrán un triángulo rojo con un signo de exclamación en el centro

al final del mensaje de alarma. Las alarmas que representan advertencias simples tendrán un triángulo amarillo con un signo de exclamación en el centro al final del mensaje de alarma.

Al presionar el botón de prueba de campana, ésta repicará durante tres segundos.

Para silenciar la campana, presione el rectángulo de alarma que esta en la pagina de alarmas o ella se silenciará después del tiempo establecido de fábrica.

Al presionar el rectángulo de reinicio se restablecerán las alarmas ocurridas solamente.

Las alarmas que terminan con ** sólo están disponibles en los modelos con interruptor de transferencia automática

La tabla muestra los eventos del sistema:

- Fecha y hora de la alarma en el formato YYYY.MM.DD HH: mm: SS

- Mensaje de alarma
- Estado: ocurrido o activo
- Icono con código de color:

Rojo: El evento es una alarma

Amarillo: El evento es una advertencia

Lista completa de alarmas:

- Inversión de fases normal: Se activa cuando el orden de fases en la alimentación normal no coincide con el valor correcto del controlador. Cada vez que se reconoce un servicio en el ViZiTouch, el controlador sincroniza el orden de fase correcto con el detectado en la alimentación normal.

- Pérdida de fase L1: Esta alarma se activa si la primera fase de la conexión de alimentación normal no cumple los criterios de calificación.

- Pérdida de fase L2: Se activa si la segunda fase de la conexión de alimentación normal no cumple los criterios de calificación.

- Pérdida de fase L3: Se activa si la tercera fase de la conexión de alimentación normal no cumple los criterios de calificación.

Corriente de rotor bloqueado: Se activa cuando se detecta una condición de rotor bloqueado en la potencia de alimentación normal. Tenga en cuenta que el motor no arrancará con la potencia normal de alimentación si esta alarma no ha sido restablecida desde la página de alarmas.

Fallo al arrancar: Se activa si hay bajas corrientes en dos de las fases cuando el motor debe estar en marcha. Se programa un retardo en fábrica de 20 segundos para darle tiempo suficiente al motor para arrancar antes del señalamiento de esta alarma

Problemas del Interruptor de Transferencia Automática: Se activa después de un retardo programado en fábrica tras detectar cualquiera de los datos del Interruptor de Transferencia siguientes: Los interruptores limitantes de la posición normal y de la posición alterna, ambos están activados; o, ninguno de los interruptores limitantes tanto de la posición normal como de la posición alterna, está activado; o, la lectura de voltajes en el lado de carga del contactor del motor es diferente a la energía de entrada reportada.

Pérdida de energía: Se activa cuando se detecta una pérdida completa de la potencia de la alimentación normal.

Servicio Requerido: Se activa cuando el servicio para el controlador es debido. Esto ocurre cuando la fecha establecida en la página de servicio ha pasado o si a esa fecha, no se ha realizado ningún servicio.

Baja-corriente: Se activa cuando la corriente está por debajo del 30% de la corriente de carga nominal y el motor ha estado funcionando durante 15 segundos.

Sobre-corriente: Se activa cuando la corriente está por encima del 150% de la corriente de la carga nominal.

Bajo Voltaje: Se activa cuando la tensión de alimentación normal es inferior al 80% de la tensión nominal.

Sobre Voltaje: Se activa cuando la tensión de alimentación normal es superior al 115% de la tensión nominal. Fases desbalanceadas: Se activa cuando hay una diferencia de más del 10% del voltaje nominal entre las lecturas de voltaje de la alimentación Normal.

Presión de arranque de prueba semanal no alcanzada: Se activa si no se alcanza la presión de entrada en marcha durante una prueba semanal o una prueba manual. Al final de los 20 segundos del temporizador, si no se alcanza la presión de arranque, el test puede aún tener éxito al arrancar el motor si la presión ha caído al menos 5 psi.

Prueba semanal de la válvula de solenoide de test semanal: Se activa si la presión no baja un mínimo de 5 PSI durante la prueba de funcionamiento manual o la prueba semanal. Indica un fallo con la válvula solenoide de prueba.

Fallo del transductor de presión: Ocurre si la lectura de la presión está fuera de su rango normal. Adicionalmente, si se instala un sensor de presión dual opcional, se activará si los dos transductores de presión muestran diferentes lecturas. Se recomienda investigar más a fondo para determinar qué causó las diferentes lecturas. Tenga en cuenta que el controlador siempre elegirá la lectura de presión más baja para determinar la presión del sistema. Además, si el voltaje que alimenta el transductor está por debajo de 0,5 V o más de 4,5 V, la alarma se activará.

Inversión de fase de enrgia de la alimentación alterna **: Se activa cuando el orden de fase en la alimentación alterna no coincide con el valor correcto del controlador. Cada vez que se reconoce un servicio en el ViZiTouch, el controlador sincroniza el orden de fase correcto con el detectado en la alimentación normal.

Interruptor de Aislamiento Abierto / Disparado **: Se activa cuando el interruptor de aislamiento alterno es disparado o Eestá abierto. Esta condición de alarma hace sonar la campana y no se puede silenciar.

Disyuntor de la alimentación alterna abierto / disparado **: Se activa cuando el disyuntor de la energía alterna está disparado o abierto. Esta condición de alarma hace sonar la campana y no se puede silenciar.

Error de comunicación de tarjeta electrónica E / S: Se activa si no se puede establecer ninguna comunicación entre el ViZiTouch y la tarjeta de E / S eléctrónica durante 15 segundos. Esta alarma es crítica y dispara la campana, así como desactiva el relé de salida de energía disponible. Si esta alarma persiste durante más de 1 minuto, el controlador se reiniciará para intentar solucionar el problema.

Error de comunicación de la tarjeta electrónica E / S del interruptor de transferencia **: Se activa si no se puede establecer comunicación con la tarjeta electrónica E / S delinterruptor de transferencia durante 15 segundos. Esta alarma es crítica y activa la campana, así como desactiva el relé de salida de energía disponible. Si esta alarma persiste durante más de 1 minuto, el controlador se reiniciará para intentar solucionar el problema.

Corriente de rotor bloqueado del lado de la energía alterna **: Se activa cuando se detecta una condición de rotor bloqueado en la potencia alternativa. Tenga en cuenta que el motor no arrancará con la alimentación alterna si esta alarma no ha sido restablecida desde la página de alarmas.

Baja temperatura ambiente: Se activa cuando la temperatura ambiente es inferior al valor programado en fábrica (5 ° Celsius).

Voltaje de control no disponible: Se activa cuando la entrada de alimentación de 24 VCA a las tarjetas de E / S está por debajo del rango funcional aceptable.

Problema del motor: Se activa cuando hay una condición de alarma relacionada con el motor (sobreintensidad, baja-corriente, falla en el arranque o fallo a tierra).

Alarma de la sala de bombas: Se activa cuando existe una condición de alarma relacionada con la sala de bombas (sobre-voltaje, bajo-voltaje, fases no balanceadas).

Bomba en demanda: Se activa cuando la presión está por debajo de la presión de arranque programado en un controlador automático accionado por presión.

Presión de arranque inválida: Se activa cuando el valorde la presión de arranque no es aceptable en un controlador actuado por presión.



Configuración (Menú)

Config

= < Ho	ome	Config	2016.May.2	26 12:07:08	24C
Pressure		PSI	Max. Pr	es 300	
			Cut-C	ut 120	
	Pressure transducer 1		Cut	In 80	
V Period	dic Test	Thursday	18	: 15	
Mon	thly		Duration (mi) 30	
Run Test	Configuration		Duration (mi) 30	
✓ Autor	natic Shutdown (m)		Duration (min) 10	
Date & Ti	me Configuration		2016.May.26	12:07:08	>
Advanced	1				>
2 User	Login				>

La página de configuración principal se utiliza para configurar todos los parámetros básicos de selección y proporciona un medio rápido de cambiar los ajustes más comunes.

Hay siete (7) rectángulos de parámetros de acceso; Presión, Prueba periódica, Prueba de marcha, Paro automático, Fecha y hora, Menú Avanzado y Acceso al usuario. Cada parámetro requiere un nivel de acceso específico para establecer o cambiar valores.

Inicio de sesión del usuario:

El icono de candado indica el nivel de autorización actual. Un candado cerrado indica que sólo se pueden cambiar los ajustes básicos. Presione el candado para introducir un código de autorización para desbloquear y hacer ajustes adicionales. Un candado abierto que muestra un número de autorización indica que algunos parametros están desbloqueados. Vuelva a presionar el candado cuando haya finalizado la operación para cerrar la sesión y guardar los cambios realizados en la configuración.

Presión:

Los parámetros principales de la presión se pueden seleccionar y ajustar dentro de la caja en la parta superior de la página.

- Lectura de presión: Se puede seleccionar en PSI, kPa, bares, FoH o mH20.

- Dispositivo de entrada: Se puede seleccionar como Transductor de presión 1 ó 2
- Presión Máxima: Puede ajustarse entre el valor de paro y 9999.

- Presión de Paro: Puede ajustarse entre el valor de la presión de entrada en marcha y el valor de presión máxima. (La presión de paro debe estar configurada antes de la presión de entrada en marcha).

- Presión de entrada en marcha: Puede ajustarse por debajo del valor de la presion de paro.

Prueba periódica:

La Prueba Periódica puede ser seleccionada ya sea "semanal", "quincenal" o "mensual". El día de la semana, la hora del día para la prueba y la duración de la prueba también se pueden especificar en esta casilla.

Prueba de marcha:

El cuadro de configuración de la prueba de marcha es donde se establece la duración del tiempo de prueba de ejecución. Se puede seleccionar un temporizador entre 1 y 30 minutos.

Parada automática:

Si está activado, el apagado automático parará automáticamente la bomba después de que la demanda desaparezca. Se puede seleccionar un temporizador entre 1 y 1440 minutos.

Avanzado:

Vá a las páginas de configuración avanzada.

Configuración de fecha y hora:

Presione esta opción para mostrar la página Fecha y Hora.

Teclado numérico Max. Pres Run Test Duration Cut-Out 30 🛞 Cut-In 8 9 $\langle X \rangle$ uration (min) 5 6 4 Juration (min) 2 3 OK Duration (min) 1 16.May.26 12:09:12 Π +/

El teclado se activa cada vez que el usuario presiona una caja cuadrada blanca que representa un número que se puede ajustar. En la parte superior del teclado, se muestra el parámetro actual. El cuadro en la parte superior del teclado muestra el rango de valores aceptados para ese parámetro en particular. La casilla se pondrá roja si el valor introducido está fuera de rango. Presionando la pantalla sobre "X" en el círculo se establecerá el valor a cero "0". Una vez que se selecciona un valor que cae dentro del rango, el cuadro se volverá azul. La casilla con una "X" azul dentro de una flecha blanca se utiliza como "retroceso". Al presionar sobre "OK" se introduce el nuevo valor y la pantalla volverá a la página anterior. Al presionar en cualquier lugar fuera del teclado numérico se cancelará el proceso de edición y se dejará el valor previamente seleccionado.

Página de fecha y hora



Seleccione el año presionando dentro del cuadro del año e ingrese el valor, o utilice las flechas izquierda y derecha para simplemente decrementar o incrementar el año. Del mismo modo, seleccione el mes presionando el cuadro mes y seleccione uno de la lista mostrada, o utilice las flechas izquierda y derecha para recorrer las opciones.

Una vez configurado, presione sobre el día adecuado para seleccionar el día real, si este diferente. El tiempo se ajusta presionando las dos casillas cuadradas debajo del reloj; La izquierda establece las horas y la derecha establece los minutos. Presione sobre Actualizar para confirmar los cambios. Aparecerá un cuadro de diálogo para confirmar el cambio "Fecha y hora". El usuario puede cancelar los cambios presionando sobre "Cancelado". Tenga en cuenta que el cambio de la fecha y la hora tendrá un efecto en la cronología de los registros. La zona horaria también se puede cambiar usando la casilla en la esquina inferior derecha.



Página de inicio de sesión del usuario/Página del teclado



Teclado de inicio de sesión de usuario:

Esta página permite al usuario acceder a un nivel de seguridad superior introduciendo una contraseña. Si la contraseña es válida, el campo de texto cambiará a verde y, si no es válido, el campo de texto cambiará a rojo. Un círculo con una "X" aparece en el campo de texto tan pronto como se introduce un carácter, lo que permite borrar rápidamente la contraseña escrita.

Poco después de introducirse, cada carácter se mostrará como un "*". Para ver la contraseña completa, presione sobre el ojo en la esquina superior izquierda.

Si la contraseña no es válida por varias veces, el usuario será redirigido a la página "Servicio", lo que permite al usuario comunicarse con el distribuidor de servicio apropiado.

Si la contraseña es válida, la página "Configuración" se volverá a cargar y el nivel de seguridad de acceso se mostrará en el candado. Para cerrar la sesión, haga clic en el candado y el nivel de seguridad del usuario volverá a "0"

Otros teclados:

El teclado se activa cada vez que el usuario pulsa en una casilla rectángular gris con texto en blanco que representa un texto que se puede ajustar. La "X" permite al usuario cancelar el valor editado. La flecha hacia atrás borra el último carácter introducido. Simplemente haga clic en el botón "OK" una vez que se establezca el valor. Este tipo de campo de texto se utiliza principalmente para generar una indicación de texto digital para una entrada de alarma personalizada.

Página de configuración avanzada

🗮 < Config	Advanced	2017.Jan.05	17:21:10	23C
Control Timers			>	
Alarms			>	
Transfer Switch Parameters and Tim	iers		>	
Sensors			>	
Outputs			>	
Update Program			>	
Factory Settings			>	
Interlock Lockout			>	
Input			>	
IO Cards Info			>	
Network Config			>	
Restart			>	$\overline{}$

Esta página es el portal de todos los parámetros de configuración avanzada del ViZiTouch. Pulsando una pestaña se redirigirá a la página correspondiente.

Config > Avanzado

Temporizadores de control

Configuración> Avanzado> Temporizadores de control

Advanced	Control Timers	2016.Sep.22	09:40:38	23C
Transition Timer		5	s	
Sequential Start Timer		0	s	
Run Period Timer		10	m	

Esta página se utiliza para ajustar los temporizadores.

Temporizador de Transición

Este temporizador establece el retardo de transición entre el arranque a voltaje reducido y el pleno voltaje. (No para modelos GPA).

Rango de tiempo: 0-3600 Segundos

Temporizador de arranque diferido

Este temporizador establece el retardo de tiempo entre una demanda que se activa y el arranque del motor. (Opcional).

Rango de tiempo: 0-3600 Segundos

Temporizador de período de marcha

Este temporizador establece el tiempo que el motor seguirá funcionando después de que se la demanda de marcha desaparezca.

Rango de tiempo: 1-1440 Minutos

Alarmas			Config	juración> A	vanzado> Alarmas
	Advanced	Alarms Configuration	2016.Nov.02	10:02:47 46C	
	Normal Power Phase Revers	sal		> ^	
	Loss of Power			>	
	Motor Trouble			>	
	Pump Room Alarm			>	
	Phase Loss N1			>	
	Phase Loss N2			>	
	Phase Loss N3			>	
	Lock Rotor Current			>	
	Fail to Start			>	
	Service Required			\rightarrow \checkmark	

La mayoría de las alarmas no son configurables en el campo, pero algunas sí son configurables con el nivel de contraseña adecuado. Si es configurable, las casillas de verificación estarán en blanco. De lo contrario, las casillas

de verificación serán de color gris. Además, los dos últimos campos: valor de uso y valor analógico no siempre son visibles.

Alarms Configuration	Alarms Configuration Overcurrent	2016.Sep.23	09:11:19	38C
Start Test			>	
▼ Enabled				
Alarm				
Audible				
Silence Duration		24	iiii h	
Annunciate When Occurred				
Acknowledgeable				
Timer On		3	s	
Timer Off		1	s	
Analog Value Usage	Higher Th	nan	Ξ	
Analog High Value		150	%	
Text	alarmIdx.OVCUR			\leq

Test de Arranque: La alarma se puede probar presionando sobre esta casilla. Esta prueba solo anunciará la alarma elegida. Activará el timbre si la alarma es audible y activará cualquier relé de salida asociado con esta alarma. La prueba no activará otras alarmas comunes u otros componentes. Para detener la prueba, presione el botón "Detener prueba".

Activar: Active esta casilla para habilitar la alarma / advertencia.

Alarma: Hace que esta señal sea una alarma (pantalla roja). De lo contrario, será una advertencia (pantalla amarilla).

Audible: Marque esta casilla para hacer sonar la campana mientras esta alarma está activa.

Duración de Silencio: Establezca el tiempo que esta alarma permanecerá silenciada.

Anunciar cuando ocurrió: Marque esta casilla para mantener activado cualquier relé asociado incluso cuando esta alarma haya ocurrido.

Reconocimiento: Marque esta casilla para hacer que la alarma sea reconocible. Si se reconoce una alarma, la campana se silenciará y la salida de la tarjeta de E / S de alarma dejará de estar activa. Para confirmar que una alarma sea reconocible, vaya a la página de la lista de alarmas y presione el estado "Activo" azul a la derecha de la alarma. El estado "Activo" debería cambiar a "Reconocer".

Temporizador activado: Es el retardo de tiempo entre el disparo de la condición y la activación de la alarma.

Temporizador de desactivación: Es el retardo de tiempo entre el paro de la condición y la desactivación de la alarma.

Uso del valor analógico: Se utiliza para describir el rango de activación de la alarma. Se pueden seleccionar "inferior a", "superior a" y "entre". Debe introducirse el valor correspondiente.

Texto: Este campo se puede utilizar para cambiar el nombre de la alarma que se mostrará mientras esta alarma esté activa. Tenga en cuenta que al cambiar el nombre de fábrica de una alarma, se inhabilitará la traducción de esta alarma a diferentes idiomas.

Interruptor de transferencia: parámetros y temporizadores

Configuración> Avanzado> Interruptor de transferencia: parámetros y temporizadores

Advanced	TS Param. & Timer	2017.Jan.05	17:11:44	23C
Cooling Time		30	m	
Re-Transfer Time		5	m	
Normal Dropout Voltage		85	%	
Normal Outage Delay		3	s	
Normal Pickup Voltage		90	%	
Alternate Dropout Voltage		85	%	
Alternate Pickup Voltage		90	%	
Alternate Available Delay		3	s	
Dropout Frequency		85	%	
Pickup Frequency		90	%	\checkmark

Esta página se usa para ajustar todos los parámetros y temporizadores del interruptor de transferencia.

Tiempo de enfriamiento del generador: la cantidad de tiempo que el generador continuará funcionando después de una retransferencia al lado normal.

Tiempo de retransferencia: la cantidad mínima de tiempo que el interruptor de transferencia permanecerá en el lado alternativo mientras que ambos lados están calificados.

Voltaje de caída normal: Porcentaje del voltaje nominal bajo el cual la fuente de alimentación normal será descalificada (después de la expiración del retardo de interrupción normal).

Retraso de interrupción normal: Retardo después del cual la potencia normal puede ser descalificada. Esto solo puede suceder si el voltaje ha estado por debajo del Voltaje de Deserción Normal durante toda la demora.

Voltaje de activación normal: Porcentaje del voltaje nominal por encima del cual se volverá a calificar la fuente de alimentación normal (después de la expiración del tiempo de retransferencia).

Voltaje de caída alternativo: Porcentaje del voltaje nominal bajo el cual la fuente de alimentación alternativa será descalificada. (después de la expiración del retraso alternativo de la interrupción).

Tensión de captación alternativa: Porcentaje de voltaje alternativo por encima del cual se calificará la fuente de alimentación normal (después de la expiración del retardo alternativo disponible).

Retardo alternativo disponible: Retardo después del cual se puede calificar la fuente de alimentación alternativa.

Frecuencia de abandono: Porcentaje de frecuencia nominal bajo el cual una fuente de alimentación puede ser descalificada.

Frecuencia de captura: Porcentaje de frecuencia nominal por encima del cual se puede volver a calificar una fuente de alimentación.

Diferencial de fase: voltaje máximo, expresado en porcentaje de la tensión nominal, para activar una alarma de fase no balanceada. Si la diferencia de voltaje entre cualquiera de las dos fases es mayor que este voltaje máximo, la alarma se activará.

Problema de transferencia Demora: retraso aplicado para evitar una falsa alarma durante la transición de una fuente a la otra. Después de este retraso, si el control no recibe una señal de posición clara (interruptor de transferencia en posición Normal o posición Alterna), activará una alarma de problema de interruptor de

transferencia. Los interruptores de límite indican la posición del interruptor de transferencia.

Selección del Sensor			Configuració	n> Ava	anzado> Sensores
	🗮 < Advanced	Sensors	2017.Jan.05 17:48:1	4 23C	
	Analog input 1 - PT1		>	•	
	Line Voltage		>	•	
	Normal Voltage		>	•	
	Alternate Volt		>	•	
	Current		>	•	
	Ground Fault		>	•	
	Analog input 2 - Flow		>	•	
	Analog input 3		>	•	
	Analog input 4		>	•	
	Analog input 2 - Flow Analog input 3 Analog input 4		>	•	

Todos los sensores analógicos, sensores de tensión, un sensor de corriente y un sensor de falla a tierra pueden calibrarse accediendo a esta página. La entrada analógica 1 está dedicada al transductor de presión 1. La otra entrada analógica depende de las opciones del controlador.

🔳 < Sensor	selection	Sensor co Analog inp	onfig ut 1	2016.May.18	15:21:17	23C
Signal destinat	ion			Pressure transdu	ıcer 1	III
Unit type				Pressure		Ш
Unit				PSI		
Minimum value	e	0	Maximum val	ue	9999	
Calibration						
	Desired value	Sensor v	alue			
Low	0	Sensor v	alue	O	C	
High	0	Sensor v	alue	o	C	
		:	.21 PSI = 531	* 0.5906 + Comput	-193.11 te	

Cada sensor, exceptuando los sensores de voltaje de línea y el de corriente, se pueden calibrar de la misma manera. El destino de la señal, el tipo de unidad, la unidad, los valores mínimo y máximo son variables que se ajustan en fábrica, pero la calibración se puede realizar en el campo.

Hay tres maneras de calibrar un sensor que se puede elegir en las ventanas debajo de "Valor del sensor".

- Valor del sensor: Conecte una herramienta de medida externa ya calibrada (como un manómetro para calibrar un sensor de presión). Traiga el sistema a calibrar a un punto bajo. Mientras mira la herramienta de medición, presione el botón de lectura (el botón con una flecha circular). El valor que se visualizó en la herramienta de medición cuando se presionó el botón de lectura debe introducirse en la ventana "Baja" por debajo del valor deseado. Repita estos pasos con un valor alto. A continuación, pulse el botón de cálculo. Para el PT1, solo se requiere un valor alto.

- Voltaje teórico: Utilice el gráfico teórico de la respuesta de voltaje del sensor (dado generalmente en la hoja de datos del sensor). Introduzca un punto bajo (valor, voltaje) y un punto alto. A continuación, presione calcular.

- Corriente teórica: Igual que la tensión teórica, pero con amperios.

Para obtener mejores resultados, utilice dos puntos que están muy separados, pero en el rango normal del sensor.

🔳 < Sensor	5	Sensor Analog inpu	' S .t 1	2018.Ma	r.27 09:07:56	24°C
Signal Destinat	tion			PT1		
Unit Type				Pressure		
Unit				PSI		
Minimum		0	Maximum		9999	
Calibration						
	Desired	Sensor Va	al			
Low	0			15	⁸⁸ C	
High	0	Sens Val		0 📃	C	
		15	9 PSI = 511	* 0.4497	+ -70.60	
				Cor	mpute	

Para el transductor de presión PT1, el punto bajo (cero) se adquiere automáticamente durante el primer encendido. Se puede volver a adquirir presionando la flecha azul redonda. El punto alto necesita ser ingresado para calibrar el sensor.

E < Sensors	: L	Sensors .ine Voltage	2016.Sep.22 09:36:47 23C
Calibration			
	Desired	Sensor Value	
	0	0 🔿	
	\checkmark	0V = 2 *	0.6006 + 0.00
	0	0 0	
	\checkmark	0V = 2 *	0.6030 + 0.00
	0	0 0	
		0V = 3 *	0.6030 + 0.00
		Read All	Compute

Para calibrar el sensor de voltaje, utilice un voltímetro externo ya calibrado. Con el panel de control energizado:

- Leer el voltaje entre L1 y L2, y presionar el primer cuadro blanco en "Valor del sensor".
- Introduzca el voltaje en el primer cuadro blanco en "Deseado".
- Leer el voltaje entre L2 y L3, y presionar el segundo cuadro blanco en "Valor del sensor".
- Introduzca el voltaje en el segundo cuadro blanco en "Deseado".
- Leer el voltaje entre L1 y L3, y pulsar el tercer recuadro blanco en "Valor del sensor".
- Introduzca el voltaje en el tercer recuadro blanco en "Deseado".
- Presione sobre la casilla "Calcular".



Para calibrar el sensor de corriente, utilice un amperímetro de pinzas ya calibrado. Con el panel de control bajo tensión y el motor no energizado, introduzca "0" en el cuadro blanco en "Deseado". Presione sobre "Leer todo" más alto. Ponga en marcha el motor pulsando el botón de arrangue manual del ViZiTouch y espere a que el motor alcance la velocidad máxima. Tome una lectura con la pinza de corriente en una línea y presione sobre "Leer todo" más bajo. Introduzca el valor tomado con la pinza de corriente en el cuadro blanco en "Deseado" y a la derecha de "Alto". Presdione sobre calcular.

¡Noticia importante!

Salidas

Todos los cables de sensores analógicos utilizados para este controlador deben de ser blindados. El blindaje tiene que estar conectado a tierra en el lado del motor. El incumplimiento de estas recomendaciones puede afectar al buen funcionamiento del controlador y anular su garantía.

			Confi	guració	ón> A	vanzado> Salidas
≡ </th <th>Advanced</th> <th>Outputs Config</th> <th>2017.Jan.05</th> <th>17:53:01</th> <th>23C</th> <th></th>	Advanced	Outputs Config	2017.Jan.05	17:53:01	23C	
Elec Ca	rd SV			>		
Elec Ca	rd ST			>		
Elec Ca	rd AB			>		
Elec Ca	rd CR4			>		
Elec Ca	rd CR5			>		
Elec Ca	rd TB1			>		
Elec Ca	rd TB2			>		
Elec Ca	rd TB3			>		
Elec Ca	rd TB4			>		
Elec Ca	rd TB5			>	\sim	

Esta página se utiliza para ver la lógica de las señales que activarán las salidas en la tarjeta electrónica E/S y para probar esas salidas. La salida TB6 también se puede configurar desde esta página.

Salidas de la tarjeta eléctrónica:

- SV
- ST
- AB
- CR4

- CR5
- TB1 (Motor en marcha)
- TB2 (Energia disponible)
- TB3 (Inversión de fases normal)
- TB4 (Alarma en sala de bombas)
- TB5 (Problema del motor)
- TB6 (Configurable)

Salidas de la tarjeta electrónica del Interruptor de Transferencia:

- AST (Activador de disparo del lado alterno)
- Señal del generador a prueba de fallos
- Motor de transferencia
- Controlador listo

Al presionar sobre una salida se accede a esta página:

E < Output selection	Output config	2016.May.18	20:01:23 23C
CTRL Trouble			
- - Alarm	Controller Trouble		
-H- =		EnL	
) OR)
-1H		=	
-1⊦ ≣		=	
	Test		

El primer rectángulo de la parte superior se utiliza para cambiar el nombre de la señal salida. Para la lógica de la salida, se puede seleccionar una combinación de 5 entradas digitales. Cada entrada puede ser una alarma o una señal de una lista y puede ser invertida pulsando el símbolo de contacto NO / NC a la izquierda del rectangulo en la pantalla. Un ET lógico o un OR pueden combinar las entradas elegidas y la salida también se puede invertir presionando el símbolo de contacto NO / NC a la izquierda del rectangulo en la pantalla.

Presione sobre el rectángulo "Test", en la parte inferior de la pantalla, esto cambiará el estado de la salida durante un segundo. Nota: la activación de algunas salidas puede hacer que el motor arranque.

Página de actualización del programa

Configuración> Avanzado> Actualización del programa

Advanced	Update Program	2017.Jan.05	17:56:59	23C
[factory] 2.0.0.0			>	
[factory] 1.17.67.0			>	
[factory] 1.17.67.0_dev			>	

Esta página se utiliza para actualizar el software del controlador. Se necesita una llave USB o una conexión de red con la actualización de software.

Ajustes de fábrica

Config > Avanzado > Ajustes de Fábrica

🗮 < Advanced	Factory Settings	2017.Jan.0	5 18:06:11	23C	
Program	Ele	ctric Firepump 1.1	7.67.0_dev		
Serial Number		RND_FP	TS_000001		
Model	GPS+GPU-600/30/3/60				
Nominal Voltage		600	v		
Number Phases		3			
Nominal Frequency		60			
Starter		Prima	ary Resistor		
Transition Timer		5	s		
Full Load Current		30	A		
Custom LRC		60	A	\checkmark	

Esta página se utiliza para visualizar la versión del programa, el número de serie y el modelo del controlador.

Algunos parámetros se pueden cambiar en esta página, pero tenga cuidado, la modificación de un parámetro cambiará el funcionamiento básico del controlador. Posteriormente, el controlador puede no respetar la norma NFPA.

- Controlador Automático: Habilita las causas iniciales automáticas.

- Activado por presión: permite que el controlador automático comience a seguir una caída de presión.

Es posible volver a cargar una configuración anterior pulsando el botón "reload configuration". Las fechas con un "*" son configuraciones después de un "Servicio".

No cambie un parámetro en esta página sin consultar previamente a un representante de Tornatech.

Configuración de bloqueo e Interbloqueo

Configuración> Avanzado> Configurac. de bloqueo

E < Advanced	Interlock Lockout	2018.Mar.21 11:04:18 24°C
Lockout		\land
Shutdown Motor		
Enable in Manual		
Enable in Automatic		
Enable in Remote		
Enable in Flow		
Interlock		
Main Coil Required		
Enable in Manual		
Enable in Automatic		\checkmark

Esta página se utiliza para configurar los parametros de las salidas de bloqueo y las entradas de interbloqueo. Para estar activas, estas opciones deben asignarse a una entrada o a una salida de la tarjeta electrónica E / S.

El bloqueo es una entrada que evita que el motor arranque.

- Prioridad: Si está habilitada, la señal de bloqueo también funcionará como un apagado.
- Habilitar en manual: Si esta opción está activada, evitará el arranque manual.
- Habilitar en automático: Si esta opción está activada, evitará el arranque automático.
- Habilitar en manual remoto: Si está activada, esta opción impedirá el inicio manual remoto.
- Habilitar en arranque paro: Si está activada, esta opción evitará el modo de arranque paro.

El interbloqueo es una salida que impide el arranque de un segundo motor.

- Bobina principal requerida: Si está habilitada, el controlador esperará la señal de la bobina de arranque principal antes de activar el Interbloqueo.

- Habilitar en manual: Si está activada, esta opción activará el interbloqueo de salida en un arranque manual.

- Habilitar en automático: Si está activada, esta opción activará el interbloqueo de salida en un arranque automático.

- Habilitar en manual remoto: Si está activada, esta opción activará el interbloqueo de salida en un arranque manual remoto.

- Habilitar en arranque paro: Si está activada, esta opción activará el interbloqueo de salida en un modo arranque paro.

Entradas

Configuración> Avanzado> Entradas

Advanced	Inputs Config	2016.Nov.02	10:42:39	46C
VZ2 SW1			>	
VZ2 SW2			>	
VZ2 SW3			>	
VZ2 SW4			>	
VZ2 SW5			>	
VZ2 SW6			>	
VZ2 SW7			>	
VZ2 SW8			>	
VZ2 Button 1			>	
VZ2 Button 2			>	\checkmark

Esta página es sólo para fines de visualización. Permite al usuario verificar qué señal se asigna a qué entrada del controlador.

Información de tarjeta de E / S

Configuración> Avanzado> Información de tarjeta de

E/S

🗮 < Advanced	Cards Information	2017.Jan.05	18:09:08	23C
ViZiTouch Main Board			>	
Electric Card			>	
TS Card			>	
Expansion Card - 1			>	
Expansion Card - 2			>	
Expansion Card - 3				
Expansion Card - 4				

Esta página se utiliza para visualizar los registros ViZitouch y I / O Card pulsando las flechas azules a la derecha de la pantalla. Las tarjetas de expansión también se pueden instalar a través de esta página.

Configuración de	a Red		Configur	ación> Avanzado> Red
	🗮 < Advanced	Network Config	2017.Jan.05 18:11:42	23C
	Manual			
	Physical Address		88:4A:EA:CF:42:86	
	ІР		192.168.0.177	
	Subnet Mask		255.255.252.0	
	Default Gateway		192.168.0.1	
	DNS1		192.168.0.115	
	DNS2		192.168.0.24	
	DNS3			
	Apply		>	

Esta página muestra la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y el DNS1-2-3 del controlador. Todos esos parámetros se pueden cambiar manualmente marcando la casilla en la esquina superior izquierda. Para aplicar el cambio, presione en la flecha azul en la esquina inferior derecha.

Reiniciar el ViZiTouch

Configuración> Avanzado> Reiniciar el ViZitouch

Si se presiona este botón, el ViZiTouch se reiniciará. Cualquier cambio se guardará.



Historia

Historia (Menú)

E < Home	History	2016.Sep.22	11:59:48	24C
Events			>	
Pressure Curves			>	
Power Curves			>	
Saved Logs			>	
Pump Curves			>	
Statistics			>	
Download			>	

Esta página se utiliza para acceder a todos los datos relacionados con eventos, estadísticas, historial de presión, registros de alimentación y la descarga de esta información a través de uno de los dos puertos USB.

- Eventos: Este botón lleva a la página "eventos", que muestra los eventos de los últimos 500 registros. Cada registro de eventos contiene la fecha y hora de ocurrencia, así como una breve descripción del evento.

- Curvas de presión / Energía (potencia): Este botón lleva a la página "Curvas de presión" / "Curvas de energía", que muestra toda la información de presión / energía (potencia) relevante de los últimos 500 registros.

- Registros guardados: Este botón lleva a una página donde se pueden ver los registros anteriores.

- Curva de la bomba: Este botón lleva a la página "Curvas de la bomba".

- Selección de estadísticas: este botón lleva a la página de "selección de estadísticas", que conduce a las páginas "estadísticas de todos los tiempos", "estadísticas del primer servicio" y "estadísticas del último servicio".

- Descargar: Este botón lleva a la página de "descarga", que permite al usuario descargar información, incluyendo el manual del usuario, dibujos, registros, estadísticas y configuración.

Página de eventos	5							Historia> Eventos
		< Histo	ory	Events	2016.Sep.22	11:39:19	24C	
	2016.0	09.22	11:36:27	Transfer Switch force mode: Stopped			\wedge	
	2016.0	09.22	11:36:27	Service Done				
	2016.0	09.22	11:36:27	Security level changed: 0				
	2016.0	09.22	11:36:26	Security level changed: 9 {8f5270f5836	ed6302c9362c4ded9ea4d9	}		
	2016.0	09.22	11:36:08	Transfer Switch force mode: Started				
	2016.0	09.22	11:36:06	Controller Ready				
	2016.0	09.22	11:36:06	Controller Voltage not Healthy: OCCUR	RED			
	2016.0	09.22	11:36:06	IO Tr.Sw. DC Voltage Good ON				
	2016.0	09.22	11:36:06	Deluge Valve ON				
	2016.0	09.22	11:36:06	Remote Auto ON			\sim	

La página de eventos muestra los eventos de los últimos 500 registros que ocurrieron en orden cronológico. La primera columna es la fecha, la segunda es el momento en que ocurrieron y la tercera columna es el "mensaje de evento". Para obtener un registro que es más antiguo que estos eventos, visite el "Registros guardados".



En esta página, se puede ver un gráfico de la "presión del sistema", la presión de "entrada en marcha", la presión de "paro", la bomba principal "motor en marcha" y la "bomba de jockey en marcha" a través del tiempo. Presionando la pantalla, la levenda desaparecerá o se mostrará. La escala de tiempo se puede cambiar pulsando el intervalo de tiempo deseado en la parte superior de la pantalla (de 1 minuto a 2 semanas). Las flechas azules en ambos lados del gráfico se utilizan para navegar a través del tiempo. El botón azul en la esquina inferior izquierda conduce a la tabla utilizada para generar este gráfico.

Historia> Curvas de presión

≡ <	History		Pressure (Curves	2016.Sep	.23 10:43:12	38C
-			[4]] Discharge Press	ure		
		2	3	4	17	18	
2016.09.23	10:42:34	80 PSI	120 PSI	148 PSI	0	0	
2016.09.23	10:42:29	80 PSI	120 PSI	149 PSI	0	0	
2016.09.23	10:42:23	80 PSI	120 PSI	148 PSI	0	0	
2016.09.23	09:59:35	80 PSI	120 PSI	149 PSI	0	0	
2016.09.23	08:59:35	80 PSI	120 PSI	148 PSI	0	0	
2016.09.23	08:29:18	80 PSI	120 PSI	148 PSI	0	0	
2016.09.23	08:28:30	80 PSI	120 PSI	148 PSI	0	0	
2016.09.23	08:28:30	80 PSI	120 PSI	148 PSI	0	0	
2016.09.23	08:28:10	80 PSI	120 PSI	148 PSI	0	0	
2016.09.23	08:28:10	80 PSI	120 PSI	148 PSI	0	0	
2016.09.23	08:27:37	80 PSI	120 PSI	148 PSI	0	0	\sim

Esta tabla permite visualizar los valores exactos utilizados para generar las curvas de presión con el tiempo preciso. Al presionar el botón azul en la esquina superior izquierda volverá a la página de gráficos.



En esta página puede verse un gráfico con las 3 caidas de voltaje entre las fases, los 3 amperajes de cada línea y el motor en marcha a través del tiempo. Presionando la pantalla, la leyenda desaparecerá o se mostrará. La escala de tiempo se puede cambiar pulsando el intervalo de tiempo deseado en la parte superior de la pantalla (de 1 minuto a 2 semanas). Las flechas azules en ambos lados del gráfico se utilizan para navegar a través del tiempo. El botón azul en la esquina inferior izquierda conduce a la tabla de datos utilizada para generar este gráfico.

■	History			Power	Curves		2016	.Sep.22	11:53:54	24C
Ł					[5] I	1-L2				
		5	6	7	14	15	16	17	19	
2016.09.22	11:36:27	396 V	396 V	398 V	0 A 0	0 A 0	0 A 0	0	0	
2016.09.22	11:36:27	396 V	396 V	398 V	0 A 0	0 A 0	0 A 0	0	0	
2016.09.22	11:36:27	396 V	396 V	398 V	0 A 0	0 A 0	0 A 0	0	0	
2016.09.22	11:36:27	396 V	396 V	398 V	0 A 0	0 A 0	0 A 0	0	0	
2016.09.22	11:36:26	396 V	397 V	398 V	0 A 0	0 A 0	0 A 0	0	0	
2016.09.22	11:36:08	396 V	397 V	398 V	0 A 0	0 A 0	0 A 0	0	0	
2016.09.22	11:36:06	396 V	397 V	398 V	0 A 0	0 A 0	0 A 0	0	0	
2016.09.22	11:36:06	396 V	397 V	398 V	0 A 0	0 A 0	0 A 0	0	0	
2016.09.22	11:36:06	396 V	397 V	398 V	0 A 0	0 A 0	0 A 0	0	0	
2016.09.22	11:36:06	396 V	397 V	398 V	0 A 0	0 A 0	0 A 0	0	0	
2016.09.22	11:36:06	396 V	397 V	398 V	0 A	0 A	0 A	0	0	\sim

Esta tabla permite ver los valores exactos utilizados para generar las Curvas de Potencia con el tiempo preciso. Pulse el botón azul en la esquina superior izquierda para volver a la página de gráficos.

Registros guardados Historia> Registros guardados E < History Log File Selection 2016.May.19 11:35:49 23C logs.2016.05.9.csv \sim logs.2016.05.8.csv logs.2016.05.7.csv logs.2016.05.6.csv logs.2016.05.5.csv logs.2016.05.4.csv logs.2016.05.3.csv logs.2016.05.2.csv logs.2016.05.1.csv logs.2016.05.csv

Esta página se utiliza para acceder a todos los archivos de registro pasados. Cada archivo de registro es un archivo CSV que contiene la hora, la fecha, la presión de arrangue, la presión de paro, la presión del sistema, las 3 tensiones y corrientes de las líneas, la señal de motor en marcha, la señal de funcionamiento de la bomba jockey y el mensaje de evento registrado. Cada archivo puede contener hasta 1 MB de datos. El mes y el año se muestran en el título. Cada vez que un archivo CSV está lleno, se crea un nuevo con un número incrementado en el título. Pulse en el archivo para consultar este contenido.

≡ <	Saved Loo	gs Saved Logs logs.2016.11.csv	2016.Nov.02	11:03:41	46C
2016.11.	02	∕₹			
Refre	sh	Messages			
2016.11.02	10:01:35	Test Mode: ACTIVE			
2016.11.02	10:01:35	Security level changed: 10 {6af50b51a09386287aa033dfe6d0cee9}			
2016.11.02	10:01:14	Security level changed: 0			
2016.11.02	09:47:13	Security level changed: 9 {8f5270f583ed6302c9362c4ded9ea4d9}			
2016.11.02	09:03:59	Controller Voltage not Healthy: INACTIVE			
2016.11.02	09:03:59	Loss of Power: INACTIVE			
2016.11.02	09:03:59	Alarms Reset			
2016.11.02	09:03:59	Alarms Reset			
2016.11.02	09:03:59	Service Done			
2016.11.02	09:03:59	Security level changed: 0			
2016.11.02	09:03:57	Security level changed: 9 {8f5270f583ed6302c9362c4ded9ea4d9}			\checkmark

Los archivos están ordenados cronológicamente. Para seleccionar los datos a visualizar, pulse el icono de filtro en el centro superior de la pantalla.

	✓ Saved Logs	Saved Logs Filter	2016.Sep.23	11:09:27	38C
v	Events				
v	2: Cut-In				
✓	3: Cut-Out				
	4: Discharge Pressure				
	5: L1-L2				
	6: L2-L3				
	7: L3-L1				
	14: I1				
	15: 12				
	16: I3				\sim

A partir de esta página, se mostrarán los valores seleccionados. Pulse en "registros conservados" en la parte superior izquierda de la pantalla para volver a la tabla de registros.

Curvas de la Bomba

Historia > Curvas de la Bomba

Esta página está diseñada para ayudar al cliente a generar la curva de rendimiento de la bomba. En el modo automático, el controlador muestreará el flujo de agua que sale de la bomba, la presión del sistema y la succión en la entrada de la bomba. El sensor apropiado tiene que ser instalado para que este modo trabaje. Cada vez que la variación de una variable es suficientemente importante, el controlador registrará los valores y sonará la campana. En el modo manual, el usuario puede introducir manualmente los valores para generar la curva de la bomba.

Estadística Historia> Estadísticas

Esta página lleva a otras 3 páginas de Estadísticas: "estadísticas de por vida", "estadísticas del primer servicio" y "estadísticas del último servicio".

Estadísticas de por	[.] vida		Historia> Estadíst	icas> E	stadís	sticas de por Vida
	Statistics Selection	Statistics All Time Statistics	2016.May.19	13:41:38	23C	
	All Time Statistics					
	Statistics From					
	Since		2016.05.09 1	13:36:04		
	On Time		7-0	6:42:48		

Las "estadísticas de por vida" contienen dos parámetros:

- Desde: La fecha en que el controlador se ha energizado por primera vez.
- Tiempo de energizado: La cantidad de tiempo que el controlador ha estado activado.

Estadísticas del primer servicio

Historia> Estadísticas> Primer servicio

E < Statistics	Statistics First Service Statistics	2016.Nov.02 11:08:09	46C
First Service Statistics			
From			
Since		2016.11.02 09:03:59	
On Time		0-02:04:09	
Motor			
On Time		0-00:00:00	
Start Count		0	
Last Started On		0000.00.00 00:00:00	
Pressure			
Minimum		0 PSI	\sim

Esta página permite al usuario ver las "primeras estadísticas de configuración". Los parámetros son: De:

- Desde: Fecha de la primera configuración

- Tiempo activado: Tiempo que el controlador ha estado encendido, en DIAS-HORAS: MINUTOS-SEGUNDOS Motor:

- Tiempo activado: Tiempo que el motor ha estado en marcha, en DIAS-HORAS: MINUTOS-SEGUNDOS
- Número de arranques: Número de veces que el motor ha arrancado
- Último arranque: Fecha del último arranque del motor
- Presión:
- Mínimo: Valor de presión más bajo
- Mínimo ocurrido el: Fecha en que ocurrió el valor más pequeño
- Máximo: Mayor valor de presión
- Máximo ocurrido el: Fecha en que ocurrió el mayor valor
- Promedio: Presión media desde el primer arranque
- Temperatura
- Mínimo: Valor más bajo de la temperatura
- Mínimo ocurrido en: Fecha en que ocurrió el valor más pequeño
- Máximo: Mayor valor de temperatura
- Máximo ocurrido el: Fecha en que ocurrió el mayor valor
- Promedio: Temperatura media desde el primer arranque
- Marchas de la bomba jockey
- Tiempo activado: Tiempo que la bomba Jockey ha estado en marcha, en DIAS-HORAS: MINUTOS-SEGUNDOS
- Número de arranques: Número de veces que la bomba Jockey ha entrado en marcha
- Último arranque: Fecha del último arranque de la bomba Jockey

Estadísticas del último servicio

Historia> estadísticas> últimas estadísticas de servicio

E < Statistics	Statistics Last Service Statistics	2016.Nov.02	11:07:04	46C
Last Service Statistics				\wedge
From				
Since		2016.11.02	09:03:59	
On Time		0-	02:03:04	
Motor				
On Time		0-	00:00:00	
Start Count			0	
Last Started On		0000.00.00	00:00:00	
Pressure				
Minimum			148 PSI	\checkmark

Esta página permite al usuario ver las "últimas estadísticas de configuración". Los parámetros son los mismos que los de la página "Estadísticas de la primera configuración", pero desde el "último servicio".

Descargar

Esta página se utiliza para descargar estadísticas, información de PCB, información de la placa de identificación, registros, el manual, los ajustes de fábrica y los ajustes actuales. Es necesario introducir una llave USB en la ranura USB antes de ingresar a esta página para poder descargar la información.

Historia> Descargar



Servicio

E < Home		Service	2017.Jan.05 18:23:47 23C
ORNAM		Commissionning Date	2017.01.05 17:44:43
≈тесниШ.	info@tornatech.com	Last Service Date	2017.01.05 18:23:38
The Americas +1 800 363 8448 +1 514 334 0523	Asia +65 6795 8114 +65 6795 7823	Service Interval	None
+971 (0)4 887 0615	+32 (0) 1084 4001	Next Service Due	2017.01.05 18:23:38
Service Done			>
Live View			>
Jockey Pump Cu	t-Out		0
Jockey Pump Cu	t-In		0

En esta página encontrará información sobre cómo contactar con el soporte técnico, con respecto a la fecha de puesta en servicio, la última fecha de servicio y la próxima fecha de vencimiento del servicio. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que el mantenimiento correcto se realiza en el controlador. Un recordatorio para el "Servicio" se puede seleccionar entre estas opciones: OFF, ½ año, 1 año, 1 ½ años, 2 años y 3 años. El siguiente servicio se determinará utilizando el último servicio y el intervalo de servicio elegido. Este servicio debe ser realizado por un técnico acreditado.

El "servicio hecho" sólo estará disponible pora la persona autorizada por la contraseña después de que se complete el servicio.

La página "Vista en vivo" es donde el usuario puede conceder o rechazar las demandas de acceso remoto.

La página "Etiqueta de información" contiene toda la información que se encuentra en la placa de identificación.

La presión de arranque de la bomba de jockey y la presión de paro se pueden ajustar en esta página.

Es posible instalar una tarjeta de servicio personalizada en esta página. Póngase en contacto con Tornatech para obtener más información.



Al presionar el signo de interrogación se redirigirá a la página de descarga. Una versión pdf del manual se puede descargar en un dispositivo USB.



El idioma que se muestra en el ViZiTouch se puede seleccionar en esta página.



Patents

Country	Title	Grant No
CA	Mechanical activator for contactor	2741881
US	Mechanical activator for contactor	US8399788B2
CA	Mechanical activator for electrical contactor	165512
CA	Mechanical activator for electrical contactor	165514
US	Mechanical activator for electrical contactor	D803794
US	Mechanical activator for electrical contactor	Patent pending
EP	Mechanical activator for electrical contactor	002955393- 0001/2
AE	Mechanical activator for electrical contactor	Patent pending
AE	Mechanical activator for electrical contactor	Patent pending
CA	Fire pump digital operator	163254
US	Fire pump digital operator interface	D770313
AE	Fire pump digital operator interface	Patent pending
EP	Fire pump digital operator interface	002937250-0001
CA	System and method for detecting failure in a pressure sensor of a fire pump system	Patent pending
US	System and method for detecting failure of a pressure sensor in a fire pump system	Patent pending

LISTA DE CONTROL PREVIA AL TEST DE ACEPTACIÓN EN TERRENO CONTROLADOR DE BOMBA ELÉCTRICA CONTRA INCENDIO TORNATECH MODELO GPX CON O SIN INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO PARA BOMBA ELÉCTRICA CONTRA INCENDIO GPU LISTA DE CONTROL PREVIA AL TEST DE ACEPTACIÓN DE CAMPO

Nota: este documento es un indicador oficial para detectar si la instalación y la condición general del equipo son las adecuadas para una prueba deaceptación de campo. Este documento también servirá a la persona encargada de realizar la prueba de aceptación en terreno a la hora de tomar la decisión de si debe o no realizar la prueba de aceptación del equipo ya instalado.

List	a de control de la instalación:	SI	NO
	Verifique que el voltaje en la placa de identificación del controlador de la bomba contra		
1	incendio (y del interruptor de transferencia si ha sido suministrado) corresponde al voltaje		
	de alimentación de corriente alterna AC disponible.		
	Realice una inspección visual para asegurarse de que el exterior del controlador de		
2	bomba contra incendio no está dañado. Asegúrese que la caja metálica, la campana de la		
	alarma, el interruptor de selección, la membrana y la pantalla no están dañados.		
•	Verifique que el controlador de bomba contra incendio ha sido instalando en un lugar		
3	desde el que se pueden ver la bomba y el motor.		
	Verifique que el controlador de bomba contra incendio ha sido instalando al menos 12		
4	pulgadas por encima del suelo de la sala de bombas.		
_	Verifique que todas las conexiones eléctricas al controlador de bomba contra incendio se		
5	han realizado con conductos y conectores herméticoscos y a a prueba de líquidos.		
	Con la puerta del controlador de bomba contra incendio abierta, realice una inspección		
	visual en busca de virutas y rebabas de perforación, suciedad u objetos extraños en el		
6	fondo de la caja metálica, cables sueltos, componentes rotos y verifique que la		
	manufactura y acabado de fábrica del controlador sean adecuados.		
	Compruebe que el voltaje de CA de alimentación normal correcto se suministra al		
7	controlador tomando una lectura de voltaje en los terminales de entrada del interruptor de		
	aislamiento (IS).		
	Si es pertinente, realice una lectura del voltaje en los terminales de entrada del interruptor		
8	de aislamiento alterno (AIS) para verificar que el controlador recibe el voltaje correcto de		
	corriente alterna en la alimentación alterna.		
0	Verifique que los cables del motor están conectados de acuerdo al método de arranque		
9	correspondiente.		
List	a de control para la puesta en marcha inicial:	SÍ	NO
List	a de control para la puesta en marcha inicial: La puerta del controlador debe estar cerrada y asegurada, con la manija de los medios de	SÍ	NO
List	a de control para la puesta en marcha inicial: La puerta del controlador debe estar cerrada y asegurada, con la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición apagado (OFF). Si cuenta con un	SÍ	NO
List 1	a de control para la puesta en marcha inicial: La puerta del controlador debe estar cerrada y asegurada, con la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición apagado (OFF). Si cuenta con un interruptor de transferencia, su puerta debe estar cerrada y asegurada, con la manija del	SÍ	NO
List 1	a de control para la puesta en marcha inicial: La puerta del controlador debe estar cerrada y asegurada, con la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición apagado (OFF). Si cuenta con un interruptor de transferencia, su puerta debe estar cerrada y asegurada, con la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición apagado (OFF).	SÍ	NO
List 1 2	a de control para la puesta en marcha inicial: La puerta del controlador debe estar cerrada y asegurada, con la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición apagado (OFF). Si cuenta con un interruptor de transferencia, su puerta debe estar cerrada y asegurada, con la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición apagado (OFF). Verifique que la manija de arranque de emergencia está en la posición apagado (OFF).	SÍ	NO
List 1 2	a de control para la puesta en marcha inicial: La puerta del controlador debe estar cerrada y asegurada, con la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición apagado (OFF). Si cuenta con un interruptor de transferencia, su puerta debe estar cerrada y asegurada, con la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición apagado (OFF). Verifique que la manija de arranque de emergencia está en la posición apagado (OFF). Coloque la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición	SÍ	NO
List 1 2 3	 a de control para la puesta en marcha inicial: La puerta del controlador debe estar cerrada y asegurada, con la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición apagado (OFF). Si cuenta con un interruptor de transferencia, su puerta debe estar cerrada y asegurada, con la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición apagado (OFF). Verifique que la manija de arranque de emergencia está en la posición apagado (OFF). Coloque la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición ON. Si cuenta con un interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de 	SÍ	NO
List 1 2 3	 a de control para la puesta en marcha inicial: La puerta del controlador debe estar cerrada y asegurada, con la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición apagado (OFF). Si cuenta con un interruptor de transferencia, su puerta debe estar cerrada y asegurada, con la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición apagado (OFF). Verifique que la manija de arranque de emergencia está en la posición apagado (OFF). Coloque la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición ON. Si cuenta con un interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición ON. 	SÍ	<u>NO</u>
List 1 2 3	 a de control para la puesta en marcha inicial: La puerta del controlador debe estar cerrada y asegurada, con la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición apagado (OFF). Si cuenta con un interruptor de transferencia, su puerta debe estar cerrada y asegurada, con la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición apagado (OFF). Verifique que la manija de arranque de emergencia está en la posición apagado (OFF). Coloque la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición ON. Si cuenta con un interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición ON. Verifique que los hercios de la frecuencia y el voltaje de la alimentación normal mostrado 	SÍ	NO
List 1 2 3 4	 a de control para la puesta en marcha inicial: La puerta del controlador debe estar cerrada y asegurada, con la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición apagado (OFF). Si cuenta con un interruptor de transferencia, su puerta debe estar cerrada y asegurada, con la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición apagado (OFF). Verifique que la manija de arranque de emergencia está en la posición apagado (OFF). Coloque la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición ON. Si cuenta con un interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición normal en la posición ON. Si cuenta con un interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición ON. Verifique que los hercios de la frecuencia y el voltaje de la alimentación normal mostrado en la pantalla digital son iguales a los valores leídos en el punto 7 de la Lista de control de 	SÍ	NO
List 1 2 3 4	 a de control para la puesta en marcha inicial: La puerta del controlador debe estar cerrada y asegurada, con la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición apagado (OFF). Si cuenta con un interruptor de transferencia, su puerta debe estar cerrada y asegurada, con la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición apagado (OFF). Verifique que la manija de arranque de emergencia está en la posición apagado (OFF). Coloque la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición ON. Si cuenta con un interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición ON. Verifique que los hercios de la frecuencia y el voltaje de la alimentación normal mostrado en la pantalla digital son iguales a los valores leídos en el punto 7 de la Lista de control de la instalación aquí arriba. 	SÍ	NO
List 1 2 3 4	 a de control para la puesta en marcha inicial: La puerta del controlador debe estar cerrada y asegurada, con la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición apagado (OFF). Si cuenta con un interruptor de transferencia, su puerta debe estar cerrada y asegurada, con la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición apagado (OFF). Verifique que la manija de arranque de emergencia está en la posición apagado (OFF). Coloque la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición ON. Si cuenta con un interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición normal en la posición ON. Si cuenta con un interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición ON. Verifique que los hercios de la frecuencia y el voltaje de la alimentación normal mostrado en la pantalla digital son iguales a los valores leídos en el punto 7 de la Lista de control de la instalación aquí arriba. Verifique que los hercios de la frecuencia y el voltaje de la alimentación alterna mostrada 	SÍ	<u>NO</u>
List 1 2 3 4 5	 a de control para la puesta en marcha inicial: La puerta del controlador debe estar cerrada y asegurada, con la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición apagado (OFF). Si cuenta con un interruptor de transferencia, su puerta debe estar cerrada y asegurada, con la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición apagado (OFF). Verifique que la manija de arranque de emergencia está en la posición apagado (OFF). Coloque la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición ON. Si cuenta con un interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición normal en la posición ON. Si cuenta con un interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición ON. Verifique que los hercios de la frecuencia y el voltaje de la alimentación normal mostrado en la pantalla digital son iguales a los valores leídos en el punto 7 de la Lista de control de la instalación aquí arriba. Verifique que los hercios de la frecuencia y el voltaje de la alimentación alterna mostrada en la pantalla digital son iguales a los valores leídos en el punto 7 de la Lista de control de 		<u>NO</u>
List 1 2 3 4 5	 a de control para la puesta en marcha inicial: La puerta del controlador debe estar cerrada y asegurada, con la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición apagado (OFF). Si cuenta con un interruptor de transferencia, su puerta debe estar cerrada y asegurada, con la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición apagado (OFF). Verifique que la manija de arranque de emergencia está en la posición apagado (OFF). Coloque la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición ON. Si cuenta con un interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición ON. Verifique que los hercios de la frecuencia y el voltaje de la alimentación normal mostrado en la pantalla digital son iguales a los valores leídos en el punto 7 de la Lista de control de la instalación aquí arriba. Verifique que los hercios de la frecuencia y el voltaje de la alimentación alterna mostrada en la pantalla digital son iguales a los valores leídos en el punto 7 de la Lista de control de instalación aquí arriba. 		<u>NO</u>
List 1 2 3 4 5 6	 a de control para la puesta en marcha inicial: La puerta del controlador debe estar cerrada y asegurada, con la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición apagado (OFF). Si cuenta con un interruptor de transferencia, su puerta debe estar cerrada y asegurada, con la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición apagado (OFF). Verifique que la manija de arranque de emergencia está en la posición apagado (OFF). Coloque la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición ON. Si cuenta con un interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición normal en la posición ON. Si cuenta con un interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición ON. Verifique que los hercios de la frecuencia y el voltaje de la alimentación normal mostrado en la pantalla digital son iguales a los valores leídos en el punto 7 de la Lista de control de la instalación aquí arriba. Verifique que los hercios de la frecuencia y el voltaje de la alimentación alterna mostrada en la pantalla digital son iguales a los valores leídos en el punto 7 de la Lista de control de instalación aquí arriba. Verifique que no hay alarma de inversión de fases ni en la alimentación normal ni en la 		<u>NO</u>
List 1 2 3 4 5 6	 a de control para la puesta en marcha inicial: La puerta del controlador debe estar cerrada y asegurada, con la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición apagado (OFF). Si cuenta con un interruptor de transferencia, su puerta debe estar cerrada y asegurada, con la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición apagado (OFF). Verifique que la manija de arranque de emergencia está en la posición apagado (OFF). Coloque la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición ON. Si cuenta con un interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición ON. Verifique que los hercios de la frecuencia y el voltaje de la alimentación normal mostrado en la pantalla digital son iguales a los valores leídos en el punto 7 de la Lista de control de la instalación aquí arriba. Verifique que los hercios de la frecuencia y el voltaje de la alimentación alterna mostrada en la pantalla digital son iguales a los valores leídos en el punto 7 de la Lista de control de instalación aquí arriba. Verifique que no hay alarma de inversión de fases ni en la alimentación normal ni en la alterna. 		NO
List 1 2 3 4 5 6 Nota	 a de control para la puesta en marcha inicial: La puerta del controlador debe estar cerrada y asegurada, con la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición apagado (OFF). Si cuenta con un interruptor de transferencia, su puerta debe estar cerrada y asegurada, con la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición apagado (OFF). Verifique que la manija de arranque de emergencia está en la posición apagado (OFF). Coloque la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición ON. Si cuenta con un interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición normal en la posición ON. Si cuenta con un interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de aislamiento de la frecuencia y el voltaje de la alimentación normal mostrado en la pantalla digital son iguales a los valores leídos en el punto 7 de la Lista de control de la instalación aquí arriba. Verifique que los hercios de la frecuencia y el voltaje de la alimentación alterna mostrada en la pantalla digital son iguales a los valores leídos en el punto 7 de la Lista de control de instalación aquí arriba. Verifique que no hay alarma de inversión de fases ni en la alimentación normal ni en la alterna. a: Solo debe realizarse un arranque manual o automático si tanto el motor eléctrico 	SÍ	NO
List 1 2 3 4 5 6 Nota com	 a de control para la puesta en marcha inicial: La puerta del controlador debe estar cerrada y asegurada, con la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición apagado (OFF). Si cuenta con un interruptor de transferencia, su puerta debe estar cerrada y asegurada, con la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición apagado (OFF). Verifique que la manija de arranque de emergencia está en la posición apagado (OFF). Coloque la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición ON. Si cuenta con un interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición ON. Si cuenta con un interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición ON. Verifique que los hercios de la frecuencia y el voltaje de la alimentación normal mostrado en la pantalla digital son iguales a los valores leídos en el punto 7 de la Lista de control de la instalación aquí arriba. Verifique que no hay alarma de inversión de fases ni en la alimentación normal ni en la alterna. a: Solo debe realizarse un arranque manual o automático si tanto el motor eléctrico no la bomba han recibido el visto bueno para ser arrancados por parte de los 	SÍ	NO
List 1 2 3 4 5 6 Not com resp	 a de control para la puesta en marcha inicial: La puerta del controlador debe estar cerrada y asegurada, con la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición apagado (OFF). Si cuenta con un interruptor de transferencia, su puerta debe estar cerrada y asegurada, con la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición apagado (OFF). Verifique que la manija de arranque de emergencia está en la posición apagado (OFF). Coloque la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición ON. Si cuenta con un interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición ON. Verifique que los hercios de la frecuencia y el voltaje de la alimentación normal mostrado en la pantalla digital son iguales a los valores leídos en el punto 7 de la Lista de control de la instalación aquí arriba. Verifique que los hercios de la frecuencia y el voltaje de la alimentación alterna mostrada en la pantalla digital son iguales a los valores leídos en el punto 7 de la Lista de control de instalación aquí arriba. Verifique que no hay alarma de inversión de fases ni en la alimentación normal ni en la alterna. a: Solo debe realizarse un arranque manual o automático si tanto el motor eléctrico to la bomba han recibido el visto bueno para ser arrancados por parte de los pectivos técnicos oficiales de servicio. 	SÍ	NO
List 1 2 3 4 5 6 Nota com resp	 a de control para la puesta en marcha inicial: La puerta del controlador debe estar cerrada y asegurada, con la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición apagado (OFF). Si cuenta con un interruptor de transferencia, su puerta debe estar cerrada y asegurada, con la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición apagado (OFF). Verifique que la manija de arranque de emergencia está en la posición apagado (OFF). Coloque la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición ON. Si cuenta con un interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición ON. Verifique que los hercios de la frecuencia y el voltaje de la alimentación normal mostrado en la pantalla digital son iguales a los valores leídos en el punto 7 de la Lista de control de la instalación aquí arriba. Verifique que los hercios de la frecuencia y el voltaje de la alimentación alterna mostrada en la pantalla digital son iguales a los valores leídos en el punto 7 de la Lista de control de instalación aquí arriba. Verifique que no hay alarma de inversión de fases ni en la alimentación normal ni en la alterna. a: Solo debe realizarse un arranque manual o automático si tanto el motor eléctrico to la bomba han recibido el visto bueno para ser arrancados por parte de los sectivos técnicos oficiales de servicio. Coloque la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición 	SÍ	NO
List 1 2 3 4 5 6 Nota corr resp 1	 a de control para la puesta en marcha inicial: La puerta del controlador debe estar cerrada y asegurada, con la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición apagado (OFF). Si cuenta con un interruptor de transferencia, su puerta debe estar cerrada y asegurada, con la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición apagado (OFF). Verifique que la manija de arranque de emergencia está en la posición apagado (OFF). Coloque la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición ON. Si cuenta con un interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición ON. Verifique que los hercios de la frecuencia y el voltaje de la alimentación normal mostrado en la pantalla digital son iguales a los valores leídos en el punto 7 de la Lista de control de la instalación aquí arriba. Verifique que no hay alarma de inversión de fases ni en la alimentación normal ni en la alterna. a: Solo debe realizarse un arranque manual o automático si tanto el motor eléctrico to la bomba han recibido el visto bueno para ser arrancados por parte de los pectivos técnicos oficiales de servicio. Coloque la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición on. Si cuenta con un interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de instalación aquí arriba. 	SÍ	NO
List 1 2 3 4 5 6 Nota com resp 1	 a de control para la puesta en marcha inicial: La puerta del controlador debe estar cerrada y asegurada, con la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición apagado (OFF). Si cuenta con un interruptor de transferencia, su puerta debe estar cerrada y asegurada, con la manija del interruptor de transferencia, su puerta debe estar cerrada y asegurada, con la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición apagado (OFF). Verifique que la manija de arranque de emergencia está en la posición apagado (OFF). Coloque la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición ON. Si cuenta con un interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición ON. Verifique que los hercios de la frecuencia y el voltaje de la alimentación normal mostrado en la pantalla digital son iguales a los valores leídos en el punto 7 de la Lista de control de la instalación aquí arriba. Verifique que los hercios de la frecuencia y el voltaje de la alimentación alterna mostrada en la pantalla digital son iguales a los valores leídos en el punto 7 de la Lista de control de instalación aquí arriba. Verifique que no hay alarma de inversión de fases ni en la alimentación normal ni en la alterna. a: Solo debe realizarse un arranque manual o automático si tanto el motor eléctrico to la bomba han recibido el visto bueno para ser arrancados por parte de los pectivos técnicos oficiales de servicio. Coloque la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la posición ON. Si cuenta con un interruptor de transferencia, coloque la manija del interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición ON. 	SÍ	NO

MODELO GFA CON O SIN CONTROLADOR DE INTERROFTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO						
INFORME DEL TEST DE ACEPTACIÓN EN TERRENO						
Complete de primero esta sección, si no se realizó durante la revisión previa a la aceptación de campo.						
Nota: Solo debe realizarse un arrangue manual o automático si tanto el motor eléctrico						
como la	a bomba han recibido el visto bueno para ser arrancados por parte de los	SÍ	NO			
respect	ivos técnicos oficiales de servicio.	•				
1	Coloque la manija de los medios de desconexión de alimentación normal en la					
	posición ON. Si cuenta con un interruptor de transferencia, coloque la manija del					
	interruptor de aislamiento de la alimentación alterna en la posición ON.					
2	Presione el botón de arrangue (START) para arrangar el motor. El motor se pondrá					
	en marcha.					
	Verifique la rotación del motor tanto con la potencia normal como con la potencia					
	alterna.					
3	Si la rotación del motor es correcta, no se requiere ajuste.					
	• Para corregir la rotación del motor, cambiar los cables de conexión del motor 1 y 3					
	(A y C) en el contactor de marcha.					
4	Verifique que no aparecen alarmas en la pantalla digital. Si apareciese alguna,					
	corrija la condición de alarma.					
	Siga las instrucciones de la guía de inicio rápido o consulte la documentación en el					
_	ViZiTouch para configurar los ajustes de la presión de arranque y la presión de paro					
5	del motor. Para modificar estos ajustes es necesario iniciar la sesión introduciendo					
	su contraseña. Reduzca la presión del sistema por debajo de la presión de arranque					
	para verificar el arranque automatico.					
6	Presione el boton de paro (Stop) para detener el motor. Nota: El motor solo se					
Varifias	detendra si la presión del sistema esta por encima de la presión de paro.		NO			
verifica	Verifique e simule une inversión de fases tente con elimentesión normal como con	31	NU			
	elterne					
1	Protección de sobrecorriente					
	Información placa identificación controlador Información placa identificación motor					
	eléctrico					
	FLC: A FLC: A					
	LRC: A LRC: A					
Arranqu	ues del motor					
Aliment	tación normal	SÍ	NO			
1	6 arranques manuales					
2	6 Arranques automáticos					
3	6 Arranque con la manija de emergencia					
4 1 arranque remoto/válvula de inundación						
Alimentación alterna (con modelo GPU)			NO			
1	6 arranques manuales					
2	6 Arranques automáticos					
3	6 Arranque con la manija de emergencia					
4	1 arranque remoto/válvula de inundación					

Configuración en campo :	
Presión de Paro:	

Presión de Arranque: _____

Se habilitó el temporizador de mínimo período de marcha?

Sí: Establecido enminutos.	No:					
¿Se habilitó el temporizador de arranque difer	rido?					
Sí: Establecido ensegundos.	No:					
¿Se habilitó la prueba semanal?						
Sí: Inicio (fecha y hora)	No:					
Paro (fecha y hora)						
Conexiones de contactos de alarma:						
Controlador de bomba contra incendios						
: Motor en marcha conectado?	Si No					
¿Energía disponible conectada?	SiNo					
¿Inversión de fases conectada?	SiNo					
¿Otros contactos suministrados y conectados	?SiNo					
Nº Serie del controlador Tornatech:						
Dirección de la instalación:						
¿Prueba de aceptación en terreno hecha?	Sí	No				
Aceptación en terreno hecha por:						
Empresa:						
Fecha:						
En presencia de:						
Empresa:						
El testigo que firma arriba, ha sido puesto en conocimiento sobre el artículo 14.4 de la norma NFPA 20 relativo a la inspección, mantenimiento y pruebas periódicas, el cual estipula que "Las bombas contra incendio deben ser inspeccionadas, probadas y mantenidas siguiendo las normas NFPA25 – Estándares para la inspección, pruebas y mantenimiento de sistemas de protección contra incendio basdas en agua."						
Comentarios:						

Americas Tornatech Inc. (Head Office) - Laval, Quebec, Canada Tel.: +1514 334 0523 Toll free: +1800 363 8448

Europe

Tornatech Europe SPRL - Wavre, Belgium Tel.: + 32 (0) 10 84 40 01

Middle East Tornatech FZE - Dubai, United Arab Emirates Tel.: + 971(0) 4 887 0615

Asia

Tornatech Pte Ltd. - Singapore Tel.: + 65 6795 8114 Tel.: + 65 6795 7823



www.tornatech.com