



- 1. CERTIFICACIONES**
  1. CE Mark
- 2. FABRICANTE Y MODELO**
  1. Tornatech Inc. modelo JFY
- 3. COMPONENTES DE OPERACIÓN Y TIPO DE ARRANCADOR**
  1. Combinado manual y automático
  2. Interruptor de desconexión
  3. Arrancador estrella triángulo
  4. Protector de motor termo-magnético
  5. Transformador con 24 VCA secundario
- 4. GABINETE**
  1. IP55
- 5. OPERADOR INTERFAZ**
  1. Botones pulsadores tipo almohadilla táctil (touch pad) y una pantalla digital a LEDs
  2. Mostrar las condiciones de operación del motor y las condiciones de las presiones
  3. Deberá ser accesible totalmente sin tener que abrir la puerta del controlador.
- 6. INDICACIONES VISUALES**
  1. LED de motor en marcha manual
  2. LED de motor en marcha automática
  3. Sobrecarga del motor
  4. Presión del sistema
  5. Presión de arranque
  6. Presión de paro
  7. LED de presión del sistema por encima de la presión de paro
  8. LED de presión del sistema entre la presión de paro y presión de arranque
  9. LED de presión del sistema por debajo de la presión de arranque
  10. Controlador en modo AUTOMATICO
  11. Controlador en modo APAGADO
  12. Contador d'arranque
  13. Totalizador de tempo de marcha (horas / no reseteable)
- 7. TEMPORIZADORES**
  1. Periodo mínimo de marcha
  2. Arranque en secuencia.
- 8. TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE ESTADO SÓLIDO**
  1. Acero inoxidable
  2. Operacional de 0 a 600 psi
  3. Conexión externa